Б. П. Даниленко

Телевизоры ОРИЗОНІМ (5УСЦТ), Panasonic: ремонт, регулировка



Телевизоры «Горизонт» (5УСЦТ), Panasonic:

ремонт, регулировка

Справочное пособие

2-е издание

УДК 621.397(035.5) ББК 32.94-5я2 Д 18

Даниленко Б. П.

Д 18 Телевизоры «Горизонт» (5УСЦТ), Panasonic: ремонт, регулировка: Справ. пособие. — 2-е изд.— Мн.: Беларусь, 2000. — 64 с.: ил. ISBN 985-01-0021-4.

Подробно рассмотрены принципиальные электрические схемы, возможные неисправности, их обнаружение, устранение, а также регулировка распространенной базовой модели телевизора 5-го поколения «Горизонт-51 CTV-510E» и Panasonic модели TC-2161EE.

Для мастеров и радиолюбителей, занимающихся ремонтом телевизоров.

УДК 621.397(035.5) ББК 32.94-5я2

Справочное издание

Даниленко Борис Петрович

Телевизоры «Горизонт» (5УСЦТ), Panasonic: ремонт, регулировка

Справочное пособие

Редактор Д.В. Василенко Художник В.Г. Мищенко Художественный редактор А.П. Маковцов, Е.А. Ждановская Компьютерная верстка М.И. Лазука Корректоры Г.К. Пискунова, Л. Г. Кузьмина Оператор Е. М. Прохорчик

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.08.2000. Формат 60×90 1/8. Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 8,0. Усл. кр.-отт. 9,0. Уч.-изд. л. 8,85. Тираж 5000 экз. Зак. 5147.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.650.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Беларусь» Государственного комитета Республики Беларусь по печати. Лицензия ЛВ №2 от 31.12.97. 220004, Минск, проспект Машерова, 11.

Типография «Победа». 222310, Молодечно, ул. В. Тавлая, 11.

- © Даниленко Б. П., 1999
- © Издательство «Беларусь», 2000

МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ТЕЛЕВИЗОРАХ

Общие сведения

Для ремонта телевизора необходимо знать назначение всех его блоков и взаимосвязь между ними, а также влияние отдельных блоков на качество изображения и звука. Ремонтник должен знать построение схем, отдельных блоков, каскадов телевизора, особенности их работы, уметь определять исправность отдельных блоков, каскадов, узлов и радиодеталей, правильно подбирать узлы и детали для замены.

Поиск неисправностей значительно облегчается при умелом применении радиоизмерительных приборов, а в ряде случаев точная регулировка невозможна без них.

Отыскание неисправностей в телевизоре выполняют обычно в следующей последовательности (рис. 1.1).




Рис. 1.1. Последовательность отыскания неисправности в телевизоре

Во многих случаях неисправный блок можно определить по внешнему признаку проявления неисправности на экране телевизора. Для этого надо очень хорошо представлять влияние каждого блока на качество изображения, особенности схемы данного телевизора. При ремонте полностью не работающего телевизора сначала стремятся получить растр, а затем возможно получение изображения и звука.

Причиной отсутствия растра и звука в телевизоре черно-белого изображения может быть неисправность цепей блока питания, так как он является общим для всех блоков. В некоторых моделях телевизоров (УЛПТ-61) отсутствие растра и звука возможно при неисправности только строчной развертки, так как в этом случае каналы изображения и звука закрываются.

При отсутствии растра и наличии звука проверяют в первую очередь блок разверток (он создает растр), цепи питания кинескопа. В блоке разверток подлежит

проверке в первую очередь каскад строчной развертки: наличие высокого напряжения, выходной каскад, задающий генератор и др.

При наличии растра и отсутствии изображения и звука проверяют схему АРУ, селектор каналов, УПЧИ и видеодетектор, так как блок разверток и блок питания исправны.

Отсутствие изображения при нормальном растре и звуке указывает на неисправность в цепи канала видеосигнала от точки ответвления второй промежуточной частоты звука 6,5 МГц до катода кинескопа.

Отсутствие звука при нормальном изображении вызвано неисправностями в канале звукового сопровождения. Проверке подлежит УЗЧ, частотный детектор, УПЧЗ.

Нарушение общей синхронизации (на экране беспорядочные полосы), которое не удается устранить регуляторами «Частота строк» и «Частота кадров», возможно из-за неисправностей амплитудного селектора, цепи прохождения видеосигнала от видеоусилителя до блока разверток, слабого усиления телевизионного сигнала в селекторе каналов, УПЧИ, видеоусилителе.

Геометрические искажения растра возникают при неисправностях цепей регулировки линейности и цепей формирования отклоняющих токов (обычно на участке схемы между задающим генератором и выходным каскадом развертки).

Слабоконтрастное изображение является следствием слабого усиления телевизионного сигнала в каскадах СК, УПЧИ, видеоусилителя, неисправности схемы АРУ и антенного устройства.

Дополнительную информацию для правильного выбора направления поиска неисправности может даты предварительный анализ характера неисправности и особенностей ее проявления. Например, если после прогрева телевизора исчезает изображение или растр, то предполагают выход из строя лампы от нагревания (замыкание сетки на катод), сильное изменение режимов выходных транзисторов схем разверток, видеоусилителя (они, как правило, быстро и сильно нагреваются), замыкания внутри микросхем и т. п.

Если же после включения телевизора слышится сильное шипение, треск и появляется характерный запах озона, то проверке подлежит блок строчной развертки, где обычно визуально определяется наличие пробоя или утечки токов от высокого напряжения (голубое свечение, искрение). Периодическое пропадание

растра (и появление даже при легком постукивании по корпусу, плате разверток) является следствием пропадания контактов в каскадах развертки, возможного наличия «холодных» паек. Ремонт обычно начинают с тщательного внешнего осмотра блока, платы, в которых предполагается неисправность.

Если телевизор не включается, то проверяют наличие предохранителей и их целостность, соединительный шнур и наличие контактов в разъеме. При отсутствии растра осматривают блок разверток.

В ламповых телевизорах обращают внимание на свечение ламп и их состояние. Наличие молочного налета внутри лампы — следствие потери вакуума, и такую лампу заменяют. Обращают внимание на состояние панелек, особенно под выходными лампами строчной и кадровой разверток. Для проверки наличия контактов лампу слегка покачивают или вынимают, а окисленные выводы ламп и панелек зачищают. Разрушенные панельки заменяют. Голубое свечение внутри лампы, кинескопа — тоже следствие потери вакуума.

Тщательно проверяют состояние печатных проводников платы: нет ли выгоревших участков на них, замыканий между токопроводящими дорожками (особенно в местах паек элементов) и трещин платы. Одновременно проверяют состояние радиоэлементов и их выводов. Обугленные резисторы, поломанные или с трещинами в корпусе конденсаторы, транзисторы, микросхемы и микросборки заменяют.

Если в соединительных разъемах видны копоть или искрение, то контакты промывают спиртом, одеколоном или разъем заменяют. Более тщательно осматривают катушки индуктивности фильтров, колебательных контуров: не деформированы ли от нагревания корпуса катушек, на месте ли их сердечники, не оборваны ли тонкие провода от контактных лепестков. При появлении шипения, треска и запаха озона (на экране при этом видны черточки в виде снега) осматривают блок разверток вокруг ТВС, высоковольтного конденсатора и провода, отыскивая место пробоя высоким напряжением (голубое свечение). Пробой возможен и внутри ТВС. При появлении характерного запаха пропиточных лаков телевизор сразу выключают и осматривают состояние обмоток трансформаторов, дросселей; прикасаясь к ним, определяют степень нагрева. Быстрое и сильное нагревание обмоток свидетельствует о межвитковом замыкании или неисправностях в схеме, вызвавших большой ток в обмотках. При периодическом пропадании контактов производят легкое постукивание диэлектрической ручкой отвертки по монтажу печатной платы и места нарушения контактов повторно пропаивают. Не рекомендуется стучать по корпусам транзисторов, микросхем и т. п. Обращают внимание на места паек выводов микросхем: нет ли замыканий между выводами. Если же на плате есть отверстия для радиодеталей, а самих деталей нет, то по принципиальной схеме телевизора проверяют, должны ли они там быть.

Сильное гудение трансформаторов при включении телевизора является следствием большой их нагрузки (большой потребляемый ток) или неисправности. При исправном задающем генераторе строк и выходном каскаде строчной развертки прослушивается писк в выходном трансформаторе строк. Его ток несколько изменяется при вращении ручки «Частота строк». Отсутствие писка указывает на неисправность в названных каскадах развертки, цепях их питания. В таком случае тщательно осматривают ТВС, особенно корпус высоковольтной обмотки. Если он деформирован и имеются проплавленные места или прогорания, трещины в корпусе, такой ТВС или только высоковольтную обмотку заменяют.

1.1. Проверка каскадов телевизора на прохождение сигиала

Телевизионный приемник, как и другие бытовые аппараты, является устройством с последовательным прохождением сигнала через его блоки от входа (гнездо антенны) до выхода (катод кинескопа).

Полный телевизионный высокочастотный амплитудно-модулированный сигнал изображения с антенны поступает в селектор каналов и после усиления и преобразования в промежуточную частоту поступает на вход УПЧИ (СМРК в цветном телевизоре). После усиления сигнал промежуточной частоты поступает на видеодетектор и преобразуется в полный телевизионный видеосигнал. Далее видеосигнал усиливается видеоусилителем и поступает на катод кинескопа. В цветном телевизоре видеосигнал, в полосе частот которого находятся частотно-модулированные цветоразностные сигналы, поступает в блок цветности (декодер), где выделяются видеосигналы цветов и после усиления видеоусилителями поступают на катоды кинескопа. Поэтому, правильно выбирая виды и параметры сигналов, можно проверять исправность названных блоков телевизора путем подачи сигнала на вход блока и наблюдая его появление на экране телевизора. При этом на входы видеоусилителей подаются видеосигналы, а на входы УПЧИ, селектора — ВЧ сигналы.

Источниками телевизионного сигнала являются специальные генераторы испытательных сигналов (ГИС), вырабатывающие ВЧ и видео полные телевизионные сигналы разных видов (сетка, цветные полосы и др.). Применение таких генераторов наиболее эффективно при ремонте телевизоров. При отсутствии названных ГИС можно и простым способом ориентировочно проверить прохождение сигнала через каскады телевизора. Каскады УПЧИ, видеоусилителя и канал звукового сопровождения проверяют прерывистым прикосновением отвертки ко входу каскадов (управляющая сетка лампы, база транзистора). При исправных каскадах на экране кинескопа появляются помехи, а в громкоговорителе слышен треск.

Примерную проверку каскадов селектора каналов, УПЧИ можно производить и путем подачи сигнала на вход проверяемого каскада с центрального провода антенны через конденсатор емкостью около 10 пФ. Если проверяемый каскад и все остальные после него исправны, то в громкоговорителе прослушивается звук, а на экране телевизора появляются помехи или слабоконтрастное изображение. Проверку видеоусилителя можно произвести путем подачи на его вход сигнала звуковой частоты, например 1 кГц и напряжением несколько вольт. При исправном видеоусилителе на экране будут светлые и темные полосы. Изображение будет не синхронизировано, так как в сигнале отсутствуют синхроимпульсы. В качестве сигнала может использоваться напряжение накала ламп величиной 6,3 вольта, подаваемое через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на вход видеоусилителя. При исправном видеоусилителе на экране будет видна широкая темная полоса. Используя напряжение накала ламп, можно проверить и выходной каскад кадровой развертки. При этом напряжение накала через коиденсатор емкостью 0,1 мкФ подают на вход выходного каскада. Если на экране телевизора появляется широкая горизонтальная полоса, то выходной каскад, ТВК и ОС исправны. Работоспособность задающего генератора кадровой развертки, наличие кадровых синхроимпульсов можно проверить путем их подачи через разделительный конденсатор на вход УЗЧ. При исправных названных каскадах в громкоговорителе прослушивается гудение с частотой 50 Гц, а при вращении ручки «Частота кадров» тональность гудения несколько изменяется.

Ориентировочно наличие сигнала в каскадах телевизора можно проверить, измеряя постоянное напряжение на аноде лампы, коллекторе транзистора и одновременно подавая и отключая сигнал от входа телевизора. Если в момент подачи сигнала на вход телевизора (или на вход блока) напряжение на аноде лампы, коллекторе транзистора проверяемого каскада несколько уменьшается, то сигнал проходит через каскад. Если же напряжение не изменяется при подаче и снятии сигнала, то сигнал в проверяемом каскаде отсутствует.

1.2. Измерение параметров сигнала

Метод измерения параметров сигнала заключается в измерении параметров сигналов в контрольных точках принципиальной схемы телевизора. Данный метод широко используют при ремонте импульсных блоков питания, блоков разверток, блоков цветности, СМРК, субмодуля декодера, каскадов видеоусилителей. Наличие сигнала, а это импульсы различной формы, и измерение его параметров производят электронным осциллографом и сравнивают с осциллограммами, приведенными на принципиальной схеме телевизора. Отсутствие осциллограммы в контрольной точке принципиальной схемы свидетельствует о неисправности данного

каскада или предыдущих. При этом надо помнить, что в исправном импульсном блоке питания и исправных каскадах развертки осциллограммы в контрольных точках должны быть после включения и прогрева телевизора, а на выходе СМРК, в блоках цветности и декодера, выходных видеоусилителях осциллограммы в контрольных точках будут только в случае подачи сигнала вертикальных цветных полос на антенный вход телевизора с ГИС. Осциллографом очень удобно и эффективно контролировать наличие и прохождение видеосигнала по каскадам телевизора и импульсных сигналов в блоке разверток.

1.3. Метод замены

Метод замены — это замена отдельных элементов, узлов, плат, блоков, предположительно неисправных, заведомо исправными. Если при этом работоспособность блока, телевизора восстанавливается, то заменяемая деталь, блок неисправны. В противном же случае в схеме имеются другие неисправности. При этом годную деталь, блок оставляют в телевизоре и производят аналогичную замену других деталей. Этим методом очень удобно пользоваться, когда детали, узлы, платы, блоки телевизора соединяются между собой разъемами. В ламповых телевизорах быстро и удобно заменять лампы в предположительно неисправных блоках. Так, при отсутствии растра и признаков работы строчной развертки (отсутствует высокое напряжение и характерный писк в ТВС) заменяют лампы блока строчной развертки, а при наличии высокого напряжения и отсутствии растра — лампы кадровой развертки. При отсутствии изображения и наличии растра и звука заменяют лампу видеоусилителя, а если отсутствует изображение и звук, то поочередно заменяют лампы УПЧИ и ПТК. При нарушении синхронизации заменяют лампу селектора синхроимпульсов.

В унифицированных цветных телевизорах типа УЛПЦТИ можно производить замену целых блоков. Так, при отсутствии цвета можно заменить блок цветности, взяв исправный из другого, нормально работающего телевизора такой же модели. Если же цветное изображение не появилось, то можно заменить блок радиоканала на заведомо исправный, и т. д. Так определяют неисправный блок, а затем отыскивают неисправность в этом блоке. Если же на экране этого же телевизора явно преобладает один из первичных цветов (красный, синий или зеленый), то производят замену лампы цветоразностного усилителя преобладающего цвета.

Последние модели телевизоров цветного изображения имеют блочно-модульную конструкцию, в которой многие модули, сборки легко снимаются и можно производить их замену на заведомо исправные. При полностью не работающем телевизоре после проверки предохранителей, напряжения на выходе платы фильтра заменяют импульсный блок питания (модуль питания). При отсутствии растра можно заменить кассету разверток после проверки напряжений ее питания. При отсутствии изображения и звука заменяют СМРК, а возможно, и селектор каналов, а при отсутствии цвета — субмодуль декодера.

1.4. Метод исключения

Исправность отдельных микросборок, модулей телевизора можно проверить, подставляя их в нормально работающий телевизор, где эти модули используются. Если нормальная работа телевизора сохраняется, то проверяемые модули исправны. Так поочередно можно проверить все модули, сборки, т. е. исключить из зоны поиска исправные блоки, модули, детали.

1.5. Метод сравнения

Метод сравнения — метод, при котором сравнивают результаты проверки блоков, модулей, каскадов у неисправного и исправного телевизоров аналогичных моделей. Этим методом удобно пользоваться, когда отсутствует принципиальная схема телевизора, но имеется другой, нормально работающий телевизор. Например, при отсутствии растра производят измерение постоянных напряжений, осциллограмм в контрольных точках, на выводах активных элементов исправного и проверяемого блоков разверток и показания приборов сравнивают. Таким образом обнаруживают участок схемы, где величины напряжений, осциллограммы значительно отличаются. Значит, участок схемы проверяемого блока имеет неисправность.

1.6. Измерение режимов

Вышеназванные методы применяются в основном для отыскания неисправного блока, узла, а затем кас-

када. Для отыскания неисправности в каскаде чаще производят измерения режимов работы ламп, транзисторов, микросхем по постоянному и переменному токам.

Режим работы по постоянному току — это величины постоянных составляющих токов, протекающих через выводы активных элементов, и постоянные составляющие напряжений, действующих между выводами или на контрольных точках.

Режим работы по переменному току — это величины переменных составляющих токов и напряжений, а также осциллограммы напряжений, действующих в схеме при наличии сигнала на входе телевизора, блока, каскада.

Режимы работы зависят от величины напряжения питания, уровня сигнала, параметров активных и пассивных элементов, входящих в каскад, их исправности.

На принципиальных электрических схемах телевизоров чаще указаны величины постоянных напряжений на выводах транзисторов и микросхем. Напряжения измеряются относительно общего провода (корпус, земля). Соединение соответствующего вывода прибора с общим проводом надо производить на той же плате, где предполагается измерение режимов.

Требования к измерительным приборам и допустимые отклонения величин напряжений обычно указаны в примечании к данной схеме. Напряжения на выводах микросхем измеряются более точно и имеют незначительные допустимые отклонения (до нескольких процентов). Для измерений лучше использовать электронный цифровой вольтметр. Отклонение режима выше допустимого значения, как правило, свидетельствует о неисправности в данной цепи, каскаде.

Чрезмерное отклонение напряжения хотя бы на одном из выводов микросхемы часто является признаком ее неисправности, если радиоэлементы и монтаж в цепи этого вывода исправны.

ТЕЛЕВИЗОР ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ «ГОРИЗОНТ-51 CTV-510»

Общие сведения

Блоки и модули телевизора «Горизонт-51 CTV-510»

Таблица 2.1

Телевизор «Горизонт-51 CTV-510» — это многостандартный аппарат цветного изображения кассетномодульной конструкции, который может принимать телевизионные передачи из эфира, по кабельной системе, а также использоваться в качестве видеоконтрольного устройства бытового компьютера, видеомагнитофона и видеоигр.

Телевизор с дистанционным управлением может работать в метровом и дециметровом диапазонах (В и G, D и K) систем цветного телевидения ПАЛ (PAL) и СЕ-КАМ (SECAM):

SECAM B/G — VHF (2... 4; 5... 12) и VHF (21...69), каналы в стандарте CCIR (МККР);

PAL B/G — VHF (2... 4; 5... 12) и VHF (21...69), каналы в стандарте ССІК (МККР);

SECAM DIK — VHF (1... 5; 6... 12) и VHF (21...69), каналы в стандарте OIRT (МОРТ);

PAL DIK — VHF (1... 5; 6... 12) и VHF

(21...60), каналы в стандарте OIRT (МОРТ);

SECAM — VIDEO DISK play back; PAL — VIDEO DISK play back.

Телевизор имеет схемы автоматического баланса «белого» (АББ) и коррекции цветовой четкости, устройство согласования для подключения различных периферийных устройств. Его импульсный источник питания с электронной защитой от перегрузок не требует применения стабилизатора напряжения сети (табл. 2.1).

К телевизору возможно подключение видеомагнитофона для воспроизведения и записи по видеочастоте и воспроизведения по радиочастоте.

Для присоединения различных периферийных устройств применяется разъем типа «SCART».

2.1. Принцип работы телевизора

На рис. 2.1 приведена функциональная схема телевизора. Высокочастотный телевизионный сигнал поступает на антенный вход всеволнового селектора каналов СК-В-41 (A1.1), установленного на плате кассеты обработки сигналов (A1), где выделяется сигнал определенного канала и преобразуется в промежуточную частоту изображения и звука.

Кассеты, модули, субмодули	Условные обозначения
Кассета обработки сигналов (A1) Селектор каналов всеволновый (A1.1) Модуль устройства согласования (A1.2) Кассета разверток и питания (A2) Модуль видеоусилителей кинескопа (A3) Отклоняющая система (A5)	ОС-90.29 ПЦ17
Модуль звуковой частоты (А9) Устройство размагничивания кинескопа (А11) Блок питания дежурного режима (А12) Плата коммутации сети (А12.1)	МЗЧ-501 УРК БПД-45 ПКС-1
Коммутирующее устройство (А12.2) Модуль синтезатора напряжений (А13) Пульт управления (А13.1) Пульт дистанционного управления (А14)	КУЦ-45 МСН-501 ПУ-51 ПДУ-5
Кинескоп (VL1) Громкоговоритель (ВА1)	51 ЛК 2Ц 2ГДШ-4

С выхода селектора каналов сигнал поступает на вход УРЧ (2) ИМС *ID2*, где фильтром на поверхностных акустических волнах (ПАВ) усиливается и формируется амплитудно-частотная характеристика радиоканала.

С выхода УРЧ (2) сигнал поступает на схему синхронного демодулятора (6) и далее на предварительный усилитель (11), с которого сигнал поступает на модуль согласования МУС-501 (A1.2). С усилителя (11) сигнал через фильтр НЧ (10) поступает на схему детектора АРУ (5), и через усилитель АРУ(1) напряжение АРУ поступает на СКВ и на схему УПЧИ (2).

Одновременно с синхронного демодулятора (6) сигнал поступает на УПЧЗ (14). В микросхеме 1D2 осуществляется: выделение второй промежуточной частоты звука (5,5 МГц или 6,5 МГц); усиление и ограничение по амплитуде; частотное детектирование (15); регулирование уровня сигнала звуковой частоты на выходе предварительного УЗЧ — аттенюатора (16) и предварительное усиление в УЗЧ (17).

Через схему сдвига фазы на 90° (7) напряжение ПЧ подается на схему АПЧГ (3) и далее на схему синтезатора напряжений A13.

Яркостный сигнал через эмиттерный повторитель на




Рис. 2.1. Функциональная схема телевизора «Горизонт-51 CTV-510»

кассете (А1) подается и на схему декодера цветности (33).

Декодирование сигналов цветности осуществляется в ИМС 1D3 (33). Цветоразностные сигналы красного и синего цветов поступают на схему коррекции сигналов цветности, выполненную на ИМС 1D4 (32).

В схеме коррекции сигналов цветности повышается четкость границ между деталями изображения за счет уменьшения длительности цветовых переходов, а также осуществляется необходимая задержка сигналов цветности.

В канале яркости, выполненном на ИМС *1D5* (34...39), осуществляется электронная регулировка контрастности, яркости, насыщенности сигналами с формирователя команд управления (43) модуля синтезатора напряжений (А13).

Схема цветовой синхронизации автоматически включает и выключает канал цветности и режекторные контуры в канале яркости в зависимости от принимаемой передачи (цветная или черно-белая).

После усиления в каскаде (34) ИМС 1D5 сигналы поступают в матрицу (35), где из цветоразностных сигналов и сигнала яркости образуются сигналы основных цветов, которые после обработки в каскадах (36...39) ИМС 1D5 поступают на выходные видеоусилители модуля А3. С выхода видеоусилителей сигналы основных цветов поступают на катоды кинескопа.

Видеосигнал с модуля устройства согласования МУС-501 (А1.2) поступает на селектор синхроимпульсов (4), с которого сигналы проходят на схему стробирования (9), детектор совпадений (8), кадровый интегратор (13). Схема синхронизации содержит две петли автоподстройки частоты и фазы задающего генератора строк. Первая петля состоит из фазового детектора II (22), генератора строчной развертки (23), а вторая — из фазового детектора I (12), генератора строчной развертки (23), выходного каскада строчной развертки (25).

Кадровые синхроимпульсы выделяются кадровым интегратором (13), с которого сигнал через десятиразрядный делитель (19) поступает на задающий генератор кадровой развертки (18).

На формирователь трехуровнего импульса (20) поступают сигналы с генератора (18), со схемы гашения по кадрам (21), с генератора импульса вспышки (24).

Выходной каскад кадровой развертки выполнен на ИМС 1D1 (26...31), расположенной на плате КОС (A1). Сигнал с задающего генератора кадровой развертки (18) поступает на буферный каскад (26) оконечного усилителя и далее через цепи термозащиты (29), схему защиты выходного каскада (31) на выходной каскад (30). Здесь же расположены стабилизатор напряжения (27) и генератор обратного хода (28).

Строчная развертка состоит из предварительного каскада строчной развертки (52), выходного каскада (53), схемы коррекции растра (54) и источников вторичных питающих напряжений (55), расположенных на кассете развертки и питания КРП (А2). Схема коррекции растра устраняет геометрические искажения

вертикальных линий и стабилизирует размер по горизонтали.

Строчная развертка вырабатывает напряжения: для питания анода, фокусирующего и ускоряющего электродов кинескопа, накала, для питания выходных видеоусилителей.

В импульсном источнике питания телевизора используется принцип промежуточного преобразования выпрямленного сетевого напряжения в импульсное с последующей трансформацией и выпрямлением.

Переменное напряжение сети 220 В, 50 Гц поступает на плату коммутации сети (A12.1), а напряжение питания — на схему питания дежурного режима (A12) и с нее на модуль синтезатора напряжений (A13) и схему импульсного источника питания (A2). При нажатии соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления (A14) или пульте синтезатора напряжений телевизор из дежурного режима (режима ожидания) переводится в рабочий режим.

На плате кассеты разверток и питания (А2) находятся помехозащитные цепи (45), схема автоматического размагничивания кинескопа (46), импульсный источник питания, который вырабатывает постоянные напряжения 125 В, 28 В, 15 В и 12 В. Он состоит из сетевого выпрямителя (44), каскада запуска (47), схемы защиты (48), выходного каскада (49), каскада стабилизации (50), импульсного трансформатора (51), вторичных источников питания (56).

В момент включения в каскаде запуска (47) формируется импульс, который открывает электронный ключ выходного каскада (49). При этом через трансформатор (51) протекает линейно нарастающий ток. В магнитном поле сердечника накапливается энергия, величина которой определяется временем открытого состояния ключа (49). В это время полярность напряжения во вторичных обмотках такова, что диоды выпрямителей (56) закрыты. Через некоторое время управляющий каскад закрывает ключ (49), возникшая ЭДС самоиндукции открывает диоды выпрямителей (56) и накопленная в трансформаторе энергия поступает в нагрузку. Количество энергии, поступающей в нагрузку, определяется временем открытого состояния ключа выходного каскада (49). Оно регулируется управляющим элементом по напряжению обратной связи с выводов обмотки трансформатора. Если, например, напряжение на нагрузке уменьшится, то уменьшится и напряжение обратной связи, поступающее в каскад стабилизации (50), и последний через управляющий элемент начнет закрывать ключ (49) позже, энергия в трансформаторе и напряжение на нагрузке возрастут. Каскад стабилизации (50) автоматически поддерживает среднее значение выходного постоянного напряжения.

На модуле звуковой частоты (А9) находятся оконечный УЗЧ, переключатель тембра НЧ и ВЧ, кнопка выключения громкоговорителя.

Система дистанционного управления состоит из пульта дистанционного управления ПДУ-5 (А14) и мо-

дуля синтезатора напряжений МСР-501 (А13). Она обеспечивает настройку на 90 программ. Передача команд от пульта к синтезатору напряжений осуществляется инфракрасными лучами. При нажатии любой кнопки пульта в нем формируется и передается периодическая последовательность серии импульсов, временные интервалы между которыми несут информацию о передаваемой команде. На модуле синтезатора напряжений (А13) расположен фотоприемник (40), где принятые инфракрасные лучи преобразуются фотодиодом в электрический сигнал. Далее сигнал поступает на схему декодера команд управления (42) и на формирователь команд управления (43), куда поступает сигнал и с панели управления ПУ-51 (А13.1).

Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) (41) является энергонезависимым, т. е. обладает свойством запоминать записанную информацию и при снятом напряжении питания сохранять ее.

Расположение модулей телевизора «Горизонт-51 CTV-510» приведено на рис. 2.2.

2.2. Принципиальная электрическая схема телевизора «Горизонт-51 CTV-510»

С антенного входа телевизионный ВЧ сигнал поступает на всеволновый селектор каналов СК-В-41Е2К (А1.1), где осуществляется селекция, усиление и преобразование сигналов метрового (I, II, III) и дециметрового (IV, V) диапазонов в сигнал промежуточной частоты.




Рис. 2.2. Расположение модулей телевизора «Горизонт-51 CTV-510»: 1 — плата КОС; 2 — выключатель сети; 3 — модуль синтезатора напряжений; 4 — модуль УЗЧ; 5 блок питания дежурного режима; 6 — плата модуля питания и развертки; 7 — модуль видеоусилителей

Для нормальной работы СКВ на него через соединитель X2 с модуля синтезатора напряжений (A13) поступает напряжение включения 12В на контакт 2 (X2) (рис. 2.3), напряжение коммутации выбранного диапазона на контакты 3, 4, 6 (X3), напряжение настройки на контакт 7 (X3), напряжение APУ на контакт I (X3) с вывода 5 микросхемы 1D2 (TDA 8305A).

Сигнал промежуточной частоты с выхода СКВ через контакты 12, 13 (ХЗ) поступает в тракт радиоканала.

2.2.1. Кассета обработки сигналов КОС-501 (A1)

В тракте радиоканала КОС-501 используется многофункциональная ИМС *1D2* типа TDA 8305A, основные функциональные блоки которой приведены на рис. 2.1.

Схема УПЧИ

Сигнал ПЧ с контактов 12, 13 (X3) поступает в фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) ZQ1 (выводы 2, 13), с выхода которого (выводы 6, 9) — на вход регулируемого УПЧИ (выводы 8, 9 ИМС 1D2) (см. рис. 2.3).

К выводам 20, 21 ИМС 1D2 подключен опорный контур синхронного вндеодетектора C50, L12, настроенный на частоту 38,9 МГц. Резистор R60 ограничивает напряжение в контуре в момент резкого возрастания сигнала ПЧ.

С видеодетектора после предварительного усилителя вндеосигнал поступает на вывод $17~\rm MMC~D2$ и далее через дроссель L11 и резистивный делитель R55, R62 на базу эмиттерного повторителя на транзисторе VT1. С части нагрузки $R65~\rm (VT1)$ видеосигнал поступает на пьезокерамические фильтры $ZQ4~\rm u~ZQ5$, которые подавляют в канале изображения сигналы второй промежуточной частоты звука (5,5 МГц или 6,5 МГц). Параллельно фильтрам включена фазосдвигающая индуктивность — дроссель L14. Далее видеосигнал поступает на контакт $8~\rm cоединителя~X12~\rm (A1.2)$ модуля устройства согласования (A1.2).

Схема АРУ

ИМС-D2 содержит схему ключевой АРУ, вырабатывающей управляющее напряжение для регулировки усиления УПЧИ и селектора каналов. Напряжение АРУ через вывод 5 ИМС D2, фильтр R37, C30, R24 поступает на контакт 1 соединителя X3 (СКВ) селектора А1.1, обеспечивая постоянство размаха видеосигнала на выходе ИМС D2 (вывод 17). Резистивный делитель R34, R24 определяет величину напряжения АРУ селектора каналов. Схема задержки действия АРУ собрана на элементах R40, R39, R35, C39 и подключена к усилителю АРУ в ИМС D2 через вывод 1. Величина задержки АРУ устанавливается подстроечным резистором R39.

Схема АПЧГ

В схеме АПЧГ используется колебательный контур видеодетектора *L12*, *C50*.

В детекторе АПЧГ сравнивается частота приходящего сигнала с частотой настройки контура L12, C50 и на выходе вырабатывается напряжение ошибки, пропорциональное разности этих частот. Напряжение ошибки с вывода 18 ИМС D2 в сумме с напряжением резистивного делителя R56, R51, включенного в цепь 12 В, подается на контакт 14 соединителя X2 (A13) синтезатора напряжений A13.

На выводе 18 ИМС D2 напряжение ошибки появля-

ется тогда, когда на вывод 22 поступает высокий потенциал с синтезатора A13 (включение АПЧГ). При поступлении на вывод 22 низкого потенциала вывод 19 ИМС D2 блокируется напряжением, поступающим с контакта 9 соединителя X2(A13) (АПЧГ выключается).

Схема УПЧЗ

С вывода 17 ИМС D2 телевизионный сигнал через дроссель L11 поступает на полосовые фильтры ZQ2 и ZQ3 (6,5 МГц и 5,5 МГц). Выделенный полосовым фильтром ЧМ сигнал звукового сопровождения через элементы C43, L10 поступает на вывод L15 ИМС L10 (на




Рис. 2.3. Принципиальная электрическая схема канала изображения синхронизации и кадровой развертки на плате KOC

усилитель ПЧ звука) и далее на демодулятор, к которому через вывод *13* подключены последовательно соединенные контуры *L7*, *C33* и *L8*, *C34* (6,5 МГц и 5,5 МГц).

После демодулятора усиленный сигнал звуковой частоты через вывод 12 ИМС D2, резисторы R30, R23 поступает на контакт 5 соединителя X12 (A1.2) модуля согласования.

В ИМС *D2* предусмотрено запирание тракта звуковой частоты при отсутствии устойчивой синхронизации.

При воспроизведении записей от видеомагнитофона осуществляется блокировка радиоканала по выводам 10, 11 ИМС D2 через диоды VD2 и VD3 на модуле согласования.

Интегрирующая цепь *R30*, *C29* корректирует предыскажения звукового сигнала, а резистор *R23* устанавливает напряжение на выходе регулируемого предварительного УЗЧ.

Схема декодера цветности

Двухстандартный декодер цветности предназначен для декодирования сигналов цветности систем SECAM и PAL.

В зависимости от стандарта принимаемого сигнала ИМС *D3* (TDA4555) обеспечивает опознавание и переключение на соответствующий стандарт (см. рис. 2.4).

Напряжение переключения используется для:

- 1) переключения полосовых фильтров РАL и КВП для SECAM на входе декодера;
 - 2) переключения схемы режекции;
- 3) подключения соответствующих опорных генераторов для системы PAL. ИМС D3 обеспечивает принудительное включение стандарта, например, при неуверенном приеме или большом уровне помех.

Прохождение сигнала стандарта SECAM

Сигнал цветности с выхода схемы КВП (элементы R101, C95, C98, L24, R104 (рис. 2.4) через разделительный конденсатор C104 поступает на базу транзистора VT9 и через его открытый переход база — эмиттер, разделительный конденсатор C87 на вывод 15 ИМС D3.

Если включен стандарт SECAM, то на выводе 27 ИМС D3 имеется высокий потенциал 5,8 В (включение SECAM), и через элементы R116, эмиттер—база VT9, R118, корпус проходит ток, открывающий транзистор VT9. С вывода 15 внутри ИМС D3 сигнал поступает в регулирующий усилитель, на второй вход которого поступает регулирующее напряжение с демодулятора APУ, конденсатор фильтра которого C75 подключен к выводу 16 ИМС D3. Конденсатор C77, подключенный к выводу 14 ИМС D3, служит для предотвращения отрицательной обратной связи по переменному току. Далее сигнал цветности поступает на схемы опознавания и гашения сигналов синхронизации.

Через вывод 22 ИМС D3 к входу схемы опознавания подключен (через конденсатор C78) опорный контур

схемы цветовой синхронизации L18, C88 (4, 33 МГц).

Сигнал цветности после гашения сигнала цветовой синхронизации и усиления поступает через вывод 12, элементы С79, R88 на вход линии задержки (ЛЗ) ВТ1 (УЛЗ-64-8). Элементы L19, R88 и L20, R93 служат для согласования ЛЗ на входе и выходе соответственно. Со второго выхода каскада гашения сигнал поступает на вход прямого канала электронного коммутатора SECAM. На вход задержанного канала электронного коммутатора сигнал поступает с выхода линии задержки ВТ1 через подстроечный резистор R93 и вывод 10 ИМС D3. Вывод 11 через конденсатор С80 подключен на корпус по переменному току. Электронный коммутатор управляется импульсами полустрочной частоты, поступанощими из каскада обработки трехуровневого импульса.

С выхода электронного коммутатора цветоразностные ВЧ сигналы красного (E_{R-Y}) и синего (E_{B-Y}) цветов поступают на входы частотных демодуляторов и одновременно на схему опорных сигналов SECAM.

Сигнал «красного» с вывода 7 ИМС *D3* через конденсатор *C84* поступает на контур демодулятора *L21*, *C89*, *R90* и через *C83* на вывод 8 ИМС *D3*. Аналогично сигнал «синего» с вывода 5 ИМС *D3* через конденсатор *C86*, элементы контура *L22*, *C90*, *R91*, конденсатор *C85* поступает на вывод 4 ИМС *D3*.


Резисторы *R90* и *R91* определяют размах продетектированных сигналов «красного» и «синего».

Нулевые точки частотных детекторов настраиваются катушками индуктивности: L21 — на частоту 4,406 МГц (красный цвет), L22 — на частоту 4,250 МГц (синий цвет). Продетектированные цветоразностные сигналы через каскады коррекции низкочастотных предыскажений, внешние элементы которых C76 для «красного» и C74 для «синего», подключенные к выводам 2 и 6 ИМС D3, поступают на выход через выводы 1 и 3 ИМС D3 и далее через разделительные конденсаторы C106, C109 на выводы 1, 2 ИМС D4 схемы коррекции сигналов цветности.

Прохождение сигнала стандарта PAL

При опознавании микросхемой D3 стандарта PAL на выводе 28 ее появляется высокий потенциал (не менее 5.8B). При этом открывается транзистор VT8 током, протекающим по цепи: вывод 28 ИМС D3, R106, эмиттер — база VT8, R118, корпус.

Сигнал цветности РАL, выделенный из полного видеосигнала контуром с элементами L25, C96, C99, R102, R103, R105 (4,43 МГц), через разделительный конденсатор C105 поступает на базу транзистора VT8 и через C87 на вывод 15 ИМС D3. Внутри микросхемы D3 прохождение этого сигнала аналогично сигналу SECAM. С вывода 12 ИМС D3 через C79, R88 сигнал поступает на вход ЛЗ ВТ1, с выхода которой задержанный сигнал через подстроечный резистор R93, вывод 10 ИМС D3 поступает на второй вход матрицы. Согласование фазы ЛЗ ВТ1 регулируется элементами L19, L20.



^рис. 2.4. Принципиальная электрическая схема декодера цветности, схем режекции, канала яркости и матрицирования

Для демодуляции и опознавания сигналов PAL необходимы опорные сигналы для «красной» и «синей» строк. Эти сигналы вырабатываются специальной схемой.

Генератор РАL собран на элементах: кварцевый резонатор ZQ6, C67, подключенные к выводу 19 ИМС D3, и вырабатывает сигнал удвоенной частоты 8,86 МГц.

Фазовый дискриминатор сравнивает фазу опорного сигнала и сигнала цветовой синхронизации, выделенного из полного сигнала, и вырабатывает управляющее напряжение, зависящее от разности фаз сигналов.

Управляющее напряжение фильтруется элементами *C70*, *C68*, подключенными к выводу *18* ИМС *D3*, и осуществляет автоподстройку частоты и фазы задающего генератора, а значит, и опорных сигналов.

Подключая вывод 17 ИМС *D3* на корпус, производят принудительное включение цвета (генератор переходит в режим свободных колебаний) и конденсатором *C67* устанавливают его номинальную частоту.

Цветоразностные сигналы «красного» и «синего» поступают на выход с выводов 1 и 3 ИМС D3.

Схема опознавания и цветовой синхронизации

Внешним элементом схемы опознавания и цветовой синхронизации является опорный контур частотного дискриминатора SECAM (элементы L18, C88), подключенный к выводу 22 ИМС D3 через разделительный конденсатор C78 и настроенный на частоту 4,3 МГц. Накопительный конденсатор C73 демодулятора полустрочной частоты PAL и SECAM подключен к выводу 21 ИМС D3. Напряжение на этом конденсаторе является сигналом опознавания цвета.

Когда ИМС *D3* установлена на стандарт PAL, частота опорного сигнала 4,43 МГц, дискриминатор SECAM отключен.

При входном сигнале PAL демодулятор полустрочной частоты вырабатывает напряжение, заряжающее конденсатор *C73*, подключенный к выводу *21* ИМС *D3*, и логическая схема включает стандарт PAL.

При приеме сигнала SECAM конденсатор *C73* не заряжается от фазового дискриминатора PAL и демодулятора полустрочной частоты и логическая схема отключает стандарт PAL.

При декодировании сигнала SECAM частотный дискриминатор SECAM вырабатывает импульс полустрочной частоты с изменяющейся полярностью в зависимости от отличия частоты цветовой синхронизации «красной» и «синей» строк и частоты опорного контура (L18, C88) 4,33 МГц. При этом напряжение с демодулятора полустрочной частоты заряжает конденсатор C73, подключенный к выводу 21 ИМС D3. Логическая схема ИМС D3 включает стандарт SECAM.

ИМС типа TDA4555 может работать в режимах полустрочной, покадровой и построчно-кадровой цветовой синхронизации. Для этого необходимо изменить включение вывода 23 ИМС D3:

- 1) вывод 23 подключен на корпус (SA1 в положении 3) ИМС D3 устанавливается в режим построчной цветовой синхронизации;
- 2) вывод 23 подключен к питанию 12 В (SA1 в положении I) — ИМС D3 устанавливается в режим покадровой цветовой синхронизации;
- 3) вывод 23 подключен к делителю R80, R82 (напряжение на выводе 23 порядка 6В, SA1 в положении 2) ИМС D3 устанавливается в режим построчно-покадровой цветовой синхронизации.

Схема режекции полосовых фильтров

При приеме сигналов SECAM, PAL предусмотрено автоматическое включение режекторных фильтров и их переключение, а при приеме черно-белой передачи — выключение их (для устранения цветовых помех).

В режиме опознавания с выводов 27, 28 ИМС *D3* поступает напряжение 2,45B, а в режиме опознанного цвета — 5,8 B.

Схема режекции систем PAL подавляет сигнал с частотой 4,43 МГц и состоит из режекторного контура L27, C116, C117 и транзисторного ключа VT7.

При приеме сигнала PAL ключ открывает сигнал 5,8 В с вывода 28 ИМС D3 через R115. Конденсатор C116 через открытый транзистор VT7 и резистор R97 присоединяется к корпусу параллельно конденсатору C117. Так режекторный контур L27, C116, C117 подключен в цепь прохождения видеосигнала и «вырезает» из его АЧХ сигнал поднесущей частоты.

Схема режекции сигнала SECAM подавляет сигналы 4,68 МГц и 4,02 МГц и состоит из режекторных контуров L26, C103, L27, C117 и ключа на транзисторе VT6.

При приеме сигнала SECAM ключ открывает сигнал 5,8 В с вывода 27 ИМС *D3* через *R99*. Конденсатор *C103* подключается на корпус через открытый транзистор *VT6*. При этом режекторный контур *L26*, *C103* настроен на частоту около 4,02 МГц, а контур *L27*, *C117* — на 4,68 МГц и «вырезает» из видеосигнала соответствующие поднесущие.

При приеме черно-белого изображения или в режиме определения стандарта транзисторные ключи *VT6*, *VT7* закрыты и фильтры режекции не работают.

Канал яркости и матрицирования

Канал яркости и матрицирования построен на базе микросхемы D5 типа TDA3505 (см. рис. 2.4).

Полный телевизионный сигнал размахом 1,3 В с контакта I соединителя X12 (A1.2 MУС-501) поступает на резистивный делитель R120, R137, R109. Конденсатор C126 корректирует частотную характеристику. Пройдя схему режекции и коррекции сигналов цветности, яркостный задержанный сигнал E_Y через разделительный конденсатор C129 поступает на вход ИМС D5 (вывод I5).

Размах сигнала E_Y равен 0,37...0,45 В. В ИМС D5 сигнал с вывода 15 через входной каскад и усилитель подается одновременно на матрицы сигналов «красно-

го» E_R , «зеленого» E_G и «синего» E_R .

Цветоразностные сигналы «красного» и «синего» с выводов 8 и 7 ИМС D4 через разделительные конденсаторы С127 и С128 поступают на выводы 17 и 18 ИМС D5. Цветоразностные сигналы с входных каскадов поступают в регулируемые усилители, на которые с вывода 16 ИМС D5 одновременно подается постоянное напряжение со схемы регулировки насыщенности. С усилителей цветоразностные сигналы поступают на матрицу «зеленого». Полученные в ИМС D5 сигналы основных цветов далее поступают в коммутаторы, на которые могут подаваться и внешние сигналы R, G, B с выводов 14, 13, 12 ИМС D5. Управление коммутаторами осуществляется по выводу 11 ИМС D5. Если напряжение на выводе 11 меньше 0,4 В, то выбираются сигналы внутренних матричных каскадов; если напряжение выше 0.9 B, то выбираются внешние сигналы R, G, B.

Далее сигналы поступают на каскады регулировки яркости с вывода 20 и контрастности с вывода 19 ИМС D5. На вывод 10 ИМС поступает трехуровневый импульс (2,5B, 4,5B, 8,0B).

С помощью верхнего уровня 8 В в каскадах регулировки яркости осуществляется «привязка» сигнала на уровне 2,7 В. Конденсаторы С130, С133 и С140, подключенные через выводы 7, 8 и 9 ИМС D5, в это время перезаряжаются и изменяют одновременно коэффициенты усиления каскадов регулировки яркости.

Одновременно в сигналы основных цветов во время обратного хода вводятся гасящие импульсы, получаемые из трехуровневого импульса и используемые для

запирания кинескопа по строкам и кадрам.

Далее в сигналы основных цветов вводятся измерительные импульсы (для работы схемы автоматической регулировки баланса «белого»). Затем сигналы проходят через каскады ограничения по амплитуде и поступают на три электронных потенциометра регулировки баланса «белого», коэффициент усиления которых изменяется напряжением, подаваемым на выводы 23, 22, 21 ИМС D5 с движков переменных резисторов R162, R161 и R160, подключенных в цепь питания 12 В.

Через выходные эмиттерные повторители сигналы основных цветов поступают на выход ИМС D5: на выводе I сигнал красного, на выводе 3 — зеленого и на выводе 5 — синего цветов. Далее эти сигналы поступают на выходные видеоусилители.

Схема коррекции сигналов цветности (СКЦ)

СКЦ предназначена для повышения четкости границ между деталями изображения за счет уменьшения длительности цветовых переходов, а также для осуществления необходимой задержки сигнала яркости.

Схема СКЦ собрана на основе микросхемы D4 типа

ТDA4565 (см. рис. 2.4). Цветоразностные сигналы «красного» и «синего» через конденсаторы *C106* и *C109* поступают на выводы *1*, 2 ИМС *D4*.

В микросхеме *D4* цветовые переходы сокращаются с 800 до 150 нс, длительность пологих участков, определяемых сюжетом изображения, не корректируется.

Скорректированные сигналы «красного» и «синего» снимаются с выводов 8 и 7 ИМС D4. Конденсаторы схемы коррекции C114 и C113 — накопительные, присоединены к выводам 9 и 6, а C107 и C110, присоединенные к выводам 3 и 4, элементы дифференцирующего каскада, C108 (вывод 5) — элемент ФВЧ.

Вместо внешней линии задержки (ЛЗ) яркостного сигнала в составе ИМС D4 имеется гираторная ЛЗ. Задавая напряжение на выводе 15 при помощи перемычки SA4, можно изменять задержку яркостного сигнала на выводе 12 (выход) относительно сигнала на выводе 17 (вход) по времени от 960 до 1005 нс. Разделительный конденсатор C115 служит также накопителем для фиксации яркостного сигнала.

Элементы фазосдвигающей цепи VT10, C119, R124, R125, R130 предназначены для подчеркивания передних фронтов яркостного сигнала и повышения четкос-

ти изображения.

Питающее напряжение +12B поступает на вывод 10 ИМС D4 через резистор R122.

Схема регулировки яркости, контрастности и насыщенности

При регулировке насыщенности импульсное напряжение амплитудой 5В со скважностью, изменяющейся в пределах 0 ... 64, с контакта 7 соединителя X10 через делитель на резисторах R147, R151, включенных в цепь 12 В, поступает на вывод 16 ИМС D5 и далее на регулируемые усилители цветоразностных сигналов. Скважности 0 соответствует минимум насыщенности, скважности 64 — максимум. Напряжение на выводе 16 ИМС D5 изменяется в пределах 1,7...4,0 В.

Регулировка контрастности осуществляется также изменением скважности импульсного напряжения, которое с контакта 6 соединителя X10 через делитель на резисторах R149, R152, включенных в цепь 12 В, поступает на вывод 19 ИМС D5 и далее на регулируемые усилители сигналов первичных цветов.

Регулировка яркости осуществляется аналогично по выводу 20 ИМС D5 импульсным напряжением с изменяющейся скважностью, поступающим с контакта 8 соединителя X10 через делитель на резисторах R145, R150, включенных в цепь 12 В.

Для фильтрации регулировочных напряжений включены конденсаторы *C135*, *C136*, *C134*.

Схема ограничения тока лучей (ОТЛ)

ОТЛ кинескопа уменьшает расфокусировку изображения и нагрев маски кинескопа. Суммарный ток лучей не должен превышать 1000 мкА.

На транзисторе *VT11* собрана схема задержки включения схемы ОТЛ при включении телевизора (см. рис. 2.4).

В момент включения телевизора транзистор VT11 открыт и шунтирует вывод 19 ИМС D5, т. е. шунтирует напряжение регулировки контрастности и яркости, экран телевизора не светится. После заряда конденсатора C123 транзистор VT11 закрывается и не влияет на цепи регулировки контрастности и яркости. Диод VD9 предотвращает перегрузку VT11 во время выключения телевизора.

В режиме, не требующем ограничения тока лучей, диод VD8 закрыт и не влияет на регулировку контрастности и размах сигналов.

При увеличении токов напряжение на катоде диода VD8 уменьшается, и он открывается. При этом уменьшается верхний предел регулировки контрастности и, следовательно, размах видеосигналов.

Если при минимальной контрастности токи превышают установленное значение, то начинается уменьшение яркости (выводы 19 и 20 D5 соединены диодом внутри микросхемы).

Модуль устройства согласования МУС-501 (A1.2)

МУС предназначен: для подключения видеомагнитофона, работающего по видеочастоте; персональных компьютеров, работающих в сигналах R, G, B или по видеочастоте (см. рис. 2.5).

Режим воспроизведения с видеомагнитофона

Напряжение коммутации 12В подается через контакт 4 соединителя X12 на управляющие входы 12 и 13 ИМС D1 переключателя и на вход ключа, собранного на транзисторе VT5. Переключатель ИМС D1 типа K561KT3 имеет 4 независимых ключа, каждый из которых имеет 2 входа (вход коммутации и сигнальный) и один выход. При подаче на вход коммутации высокого уровня (12В) сопротивление между сигнальным входом и выходом мало (около 80 Ом). При подаче низкого уровня (менее 0,2 В) — сопротивление большое, ток между входом и выходом практически отсутствует.

При подаче напряжения коммутации 12В на входах первой и третьей ячейки (выводы 13, 12 ИМС D1) появляется высокий уровень, а управляющие входы второй и четвертой ячеек (выводы 5, 6 ИМС D1) с помощью ключа на транзисторе VT5 подключаются к корпусу. При этом через диоды 1VD2, VD3 КОС (см. рис. 2.3), контакт 6 (X12) и открытый транзистор VT5 происходит подача низкого уровня на выводы 10, 11 ИМС D2 типа TDA 8305 A, что приводит к блокировке радиоканала.

Видеосигнал с видеомагнитофона через контакт 20 соединителя XS2 «SCART», разделительный конденсатор C10, резистор R15 поступает на вход транзистора

VT4 (см. рис. 2.5). Конденсатор С9 корректирует частотную характеристику.

Усиленный видеосигнал с размахом 1,3 В поступает на вход третьей ячейки коммутатора (вывод 11 ИМС D1) и далее с выхода (вывод 10 ИМС D1) на вход эмиттерного повторителя на транзисторе VT6, с выхода которого через контакт 1 (X12) видеосигнал поступает на входы схем синхронизации, декодера и канала яркости.

Сигнал звукового сопровождения с видеомагнитофона через контакты 6 и 2 (XS2), элементы R30, C11 поступает на сигнальный вход первой ячейки (вывод I ИМС D1).

Делитель на резисторах *R24*, *R25*, подключенный к шине 12B, обеспечивает прохождение видеосигнала через коммутатор без искажений.

С выхода коммутатора через разделительный конденсатор C14 сигнал звука поступает на регулируемый аттенюатор (ИМС D2).

На вывод 4 аттенюатора с модуля синтезатора напряжений через контакт 12 (X12) поступает напряжение с изменяющейся скважностью, которое с помощью накопительного конденсатора C15 и внутреннего источника ИМС D2 создает на управляющем входе аттенюатора постоянное напряжение 3,3 ... 3,6 В. С выхода аттенюатора (вывод 8 ИМС D2) через контакт 3 (X12) сигнал звука поступает сначала на КОС и далее на оконечный УЗЧ.

Режим записи на магнитофон

В режиме записи или при просмотре телепередач напряжение коммутации, поступающее на контакт 4(X12), равно 0. При этом закрывается ключ на транзисторе VT5, разблокируется радиосигнал, на управляющие входы второй и четвертой ячеек (выводы 5, 6 ИМС D1) подается 12 В через R20.

Видеосигнал с выхода радиоканала через контакт 8 (X12) поступает на сигнальный вход четвертой ячейки (вывод 8 ИМС D1) и с ее выхода (вывод 9) следует аналогично видеосигналу при воспроизведении. Этот же видеосигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе VT3, резистор R6 подается на контакт 19 (XS2), откуда он записывается на видеомагнитофон.

Сигнал звукового сопровождения с выхода радиоканала через контакт 5 (X12), делитель R21, R22 поступает на сигнальный вход второй ячейки ИМС D1 (вывод 3) и с ее выхода (вывод 4) проходит аналогично сигналу звука при воспроизведении. Этот же сигнал через разделительный конденсатор C16 поступает на вход усилителя на транзисторе VT2 и далее на вход эмиттерного повторителя на VT1. С нагрузки последнего (R9, R10) сигнал звука поступает на контакты 1 и 3 (XS2), откуда подается на видеомагнитофон.

Работа с компьютером

При работе с компьютером напряжение коммутации F_B через контакт 16 соединителя XS2, контакт 6

(X9), резистор 1R143 KOC A1 подается на вывод 11 ИМС 1D5, коммутируя ее на введение в каналы усиления сигналов R, G, B (см. рис. 2.4).

Диоды *IVD14*, *IVD15* служат для предотвращения перегрузки по входу коммутации.

Резисторы 1 (*R163...R166*) являются нагрузкой для входных сигналов.

Сигналы *R*, *G*, *B* через контакты *15*, *11*, *7* (*XS2*), контакты *3*, *4*, *5* (*X9*) модуля A1.2, резисторы *1* (*R140...R142*) и конденсаторы *1* (*C143...C145*) кассеты A1 поступают на выводы *14*, *13*, *12* ИМС *1D5* соответственно. Сигнал синхронизации через контакт *20* (*XS2*) поступает в канал видеосигнала. Звуковое сопровождение через контакты *2*, *6* (*XS2*) поступает в канал звука.




Рис. 2.5. Принципиальная электрическая схема модуля устройства согласования МУС-501

2.2.2. Модуль видеоусилителей кинескопа МВК-501 (A3)

Выходные видеоусилители (см. рис. 2.6) собраны на транзисторах VT1, VT4, VT8 канала красного, VT2, VT6, VT8 — синего и VT3, VT7, VT10 — зеленого цветов и осуществляют их усиление до размахов, необходимых для подачи на катоды кинескопа.

Напряжение питания выходных видеоусилителей подается с кассеты разверток и питания через контакт 7 соединителя X5. Схемы видеоусилителей всех каналов идентичны. Рассмотрим, например, видеоусилитель канала R «красного». Для улучшения АЧХ видеоусилителя и для увеличения его входного сопротивления оконечный каскад на транзисторах VT4, VT8 типа КТ940 управляется через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 типа КТ3126Б.

Ток катода кинескопа протекает через измерительный транзистор VT11 типа KT3157A, в цепи коллектора которого установлен защитный резистор R31, а также измерительное сопротивление, общее для трех каналов и приблизительно равное 60 кОм. С выхода видеоусилителя через защитный R37 сигнал «красного» поступает на катод кинескопа. Диоды VD4, VD1, VD8 создают цепи разряда нагрузочных емкостей при закрытых транзисторах VT11, VT8, VT1.

Дроссель L1 сглаживает пики напряжения в сигнале. Сигнал основного цвета E_R с вывода 1 ИМС 1D5 КОС через резистор 1R156, контакт 2 соединителя X11(A3), резистор 3R1 на плате МВК поступает на базу входного транзистора VT1. Видеоусилитель имеет сильную отрицательную обратную связь через резистор R16. Для улучшения АЧХ параллельно R1 подключен конденсатор C1.

Эмиттер транзистора VT5 подключен к источнику фиксированного напряжения 6,7 В, сформированного делителем R6, R7 из напряжения 12В.

2.2.3. Схема автоматической регулировки баланса «белого» по уровню «черного» (АББ)

В микросхеме *ID5* (см. рис. 2.4) предусмотрена АББ. Возбуждение катодов кинескопа происходит через переход эмиттер — база измерительных транзисторов *3* (*VT11*, *VT12*, *VT13*) модуля АЗ (см. рис. 2.6). К коллекторам этих транзисторов подключены измерительные резисторы *3* (*R22*, *R26*) канала «красного», *3* (*R23*, *R28*) канала «зеленого», а для канала «синего» измерительным сопротивлением является параллельное соединение резисторов *3* (*R22*, *R26*) и *3* (*R23*, *R28*). Ток коллектора измерительного транзистора состоит из тока луча, вызванного сигналом в строке, и тока утечки. Падение напряжения на измерительных резисторах, вызванное токами коллекторов измерительных транзисторов, передается через *1R154* и вывод *26* ИМС *1D5* (см. рис. 2.4) на каскад обработки измери-

тельного сигнала. Внутренний выключатель ИМС *D5* соединяет вывод *26* с корпусом во время прохождения каждого строчного импульса. Таким образом отводятся паразитные заряды непосредственно перед измерением темнового тока и тока утечки.

Диоды 1 (VD11, VD12) модуля A1 защищают вывод 26 ИМС 1D5 от падений напряжений, превышающих 12 В, и от отрицательных бросков тока.

Выход каскада обработки измерительного сигнала через ключ, развязывающий резистор и вывод 27 ИМС 1D5 связан с внешним конденсатором 1C146. Во время прохождения измерительного импульса конденсатор 1С146 заряжается до напряжения, соответствующего токам утечки. Это напряжение подается на входы усилителей для коррекции влияния токов утечки. Напряжения, пропорциональные темновым токам, «записываются» через выводы 28, 2, 4 ИМС D5 соответственно на конденсаторы С137, С138, С139. Эти напряжения подаются на суммирующие усилители вместе с сигналами E_R , E_G , E_B с введенными измерительными сигналами. Скорректированные сигналы поступают на выводы 1, 3, 5 ИМС D5. Например, при изменении эмиссии катода «зеленого» изменится напряжение, создаваемое током измерительного импульса на резисторах 3(R23, R28) модуля A3, в то время как напряжение, создаваемое током утечки, остается неизменным. При этом уменьшится величина напряжения, поступающего на вход операционного усилителя «зеленого» канала (внутри ИМС D5), на выходе которого появится сигнал ошибки. Воздействуя через сумматор, сигнал ошибки повысит уровень «зеленого» видеосигнала на выводе 3 ИМС 1D5, что приведет к снижению уровня видеосигнала на катоде кинескопа и, как следствие, к увеличению тока этого катода. Увеличение тока будет происходить до тех пор, пока на входы операционного усилителя «зеленого» канала не поступят равные напряжения и не прекратится выработка сигнала ошибки.

2.2.4. Схема включения кинескопа

Для защиты элементов схемы телевизора от междуэлектродных пробоев применяются разрядники и ограничительные резисторы, которые установлены на плате МВК (АЗ) (см. рис. 2.6). Разрядники расположены в панели кинескопа X1 и подключаются параллельно между общей шиной заземления, соединенной с аквадагом кинескопа и выводами каждого из электродов кинескопа.

При повышении напряжения на электродах кинескопа сверх установленного происходит пробой разрядников, и высоковольтная энергия отводится с общей шины заземления в МВК непосредственно на внешнее покрытие кинескопа, минуя элементы схемы.

В точку соединения общей шины заземления MBK с внешним покрытием кинескопа (соединитель X2) подключается и общая шина заземления КРП (A2) — соединитель X9.




Рис. 2.6. Принципиальная электрическая схема модуля видеоусилителей кинескопа МВК-501

Ограничительные резисторы R35, R36, R37 вместе с распределительной емкостью монтажа, образующей интегрирующие фильтры, снижают амплитуду колебаний при разрядах в кинескопе и уменьшают ток, потребляемый от источника питания в это время.

Питание модулятора кинескопа

При включенном питании модулятор кинескопа через защитный резистор R38 и открытый диод VD7 соединен с корпусом. Конденсатор C14 шунтирует диод VD7 по переменному току.

Импульсы обратного хода строчной развертки, выпрямленные диодом 2VD26 через цепочку 2R20, 2HL1 кассеты разверток и питания, заряжают конденсатор 3C15 до напряжения 250...300 В. Ток через индикатор 2HL1 определяет резистор R41 (см. рис. 2.6, 2.7).

При включении телевизора индикатор *HL1* разрывает цепь заряда *3C15*, имеющееся на нем отрицательное напряжение около 300 В через резистор *3R38* прикладывается к модулятору и запирает кинескоп, предотвращая появление «пятна». Это напряжение сохраняется на время разряда конденсатора *C15* по цепи: источник 220В, резисторы *3R40*, *3R41*.

2.2.5. Схема разверток и питания КРП-501(A2)

Канал синхронизации

Селектор синхроимпульсов, задающий генератор строчной и кадровой разверток находятся в микросхеме 1D2 платы КОС (A1) (см. рис. 2.3). Видеосигнал с МУС-501 через контакт I соединителя X12, элементы C53, R47 поступает на вывод 25 ИМС D2 и далее на схему выделения синхроимпульсов.

В основу работы схемы синхронизации строчной развертки положена-система фазового регулирования, которая поддерживает разность фаз между строчными синхроимпульсами, подаваемыми на нее с селектора синхроимпульсов, и импульсом обратного хода строчной развертки, поступающим с выходного каскада строчной развертки. В схеме применены две петли фазового регулирования. В первую входят: фазовый дискриминатор, генератор строчной развертки, фильтр нижних частот на элементах С54, С55, R58, подключенный к выводу 24 ИМС D2. Петля ФАПЧ предназначена для синхронизации ЗГ строк. Фазовый детектор I (ФД I) вырабатывает сигнал, зависящий от разности фаз между строчным синхроимпульсом и опорным сигналом ЗГ строк.

При совпадении сравниваемых сигналов детектор совпадений выдает сигнал высокого уровня на вывод 22 ИМС D2, разрешающий подачу напряжения АПЧГ на синтезатор напряжения. На аттенюатор поступает сигнал, отпирающий канал звука.

Вторая петля фазовой автоподстройки использует-

ся для компенсации инерционности транзисторов выходного каскада строчной развертки. Фазовый детектор II (ФД II) вырабатывает сигнал, зависящий от разности фаз между внешним импульсом обратного хода строчной развертки и внутренним опорным сигналом. К ФД II через вывод 28 ЙМС D2 подключен C52, который в период длительности первой половины импульса обратного хода разряжается импульсным выходным напряжением ФД II и заряжается за вторую половину обратного хода. Переменным R59 изменяется напряжение на C52 и изменяется фаза строчной развертки относительно входного видеосигнала.

Выделение кадрового синхроимпульса осуществляется кадровым интегратором. Линейно изменяющееся напряжение с задающего генератора кадровой развертки через вывод 3 ИМС D2 поступает на выходной каскад кадровой развертки, выполненной на ИМС D1.


К выводу 2 ИМС D2 подключен C37 ЗГ кадров, являющийся основным элементом формирования линейно изменяющегося напряжения. В ИМС D2 формируется и специальный трехуровневый импульс.

Предварительный и выходной каскады строчной развертки

Импульсы запуска строчной развертки прямоугольной формы, длительностью 20... 30 мкс с периодом следования 64 мкс с вывода 26 ИМС D2 (см. рис. 2.3) кассеты A1 через контакт 2 соединителя X6 поступают на базу эмиттерного повторителя 2VT1 кассеты разверток и питания (рис. 2.7) и далее на предварительный усилитель на транзисторе 2VT2. С трансформатора T1, нагрузки этого транзистора, импульсы запуска поступают в базовую цепь транзистора выходного каскада VT3.

Питание 26В предварительного усилителя импульсов запуска осуществляется от обмотки (3—I0) выходного трансформатора T2 через выпрямитель на элементах VD9, C19, C20, фильтр R5, C2. В момент включения телевизора, когда 26В отсутствует, для запуска строчной развертки подается напряжение 12В с контакта I(X6) через VDI для стартового включения.

Транзистор VT2 открывается положительными импульсами напряжения. Во время его открытого состояния через первичную обмотку трансформатора Т1 проходит ток, и в обмотках накапливается энергия. При этом на вторичной обмотке Т1 (выводы 3-4) индуктируется отрицательный импульс напряжения, что приводит к запиранию открытого насыщенного транзистора VT3. После окончания действия импульса запуска транзистор VT2 закрывается и за счет энергии, накопленной в магнитном поле первичной обмотки трансформатора T1, на коллекторе VT2 возникает положительный импульс напряжения, длительность и амплитуда которого определяются элементами С1, R4. Этот импульс трансформируется во вторичную обмотку Т1 и используется для формирования нарастающего базового тока, открывающего транзистор VT3.



Выходной каскад выполнен на мощном транзисторе VT3, демпферных диодах VD2...VD4, трансформаторе T2 диодно-каскадном (ТДКС) и содержит электромагнитный корректор L1, разделительный конденсатор C8, отклоняющую систему.

Для стабилизации тока базы VT3 включен резистор R6.

Напряжение питания 125В подается с источника питания через контакт 3 соединителя X1(A5), перемычку в соединителе ОС между контактами 1 и 3, контакт 1 соединителя X1(A5), фильтр R28, C16, первичную обмотку трансформатора Т2 (выводы 1-11) на коллектор VT3 (см. рис. 2.6, 2.7). Резистор R28 ограничивает ток при разрядах, возникающих в кинескопе. Работает схема следующим образом. В первую половину прямого хода энергия, накопленная в строчных отклоняющих катушках, создает линейно уменьшающийся ток отклонения, перемещающий электронный луч от левого края экрана до его середины. Этот ток протекает по цепи: строчные отклоняющие катушки ОС(А5), контакты 5, 6 соединителя X1(A5), разделительный конденсатор С8, диоды VD2, VD3, корректор линейности L1, контакты 10, 11соединителя X1(А5), отклоняющие катушки. Конденсатор С8 подзаряжается отклоняющим током.

В момент прихода луча к середине экрана, когда ток отклонения уменьшается до нуля, на базу VT3 поступает положительный импульс запуска, который открывает его. В момент, когда ток в строчных катушках ОС равен 0, вся энергия сосредоточена в конденсаторе С8, который, разряжаясь через открытый транзистор VT3 и строчные катушки, создает ток отклонения второй половины прямого хода, перемещающий электронный луч от середины экрана до его правого края. Этот ток течет по цепи: конденсатор С8, контакты 5, 6 (X1), строчные катушки, контакты 10, 11(X1), коллекторэмиттер VT3, C8. К моменту прихода луча к правому краю экрана транзистор VT3 закрывается напряжением, поступающим с трансформатора Т1. На коллекторе VT3 возникает положительный синусоидальный импульс напряжения (колебательный контур из конденсатора обратного хода Сб, строчных ОС, первичной обмотки Т2). Импульс напряжения обратного хода в этом контуре вызывает быстрое изменение направления отклоняющего тока, перемещающего луч от правого края экрана к левому, т. е. обратный ход луча.

Трансформатор T2 выполняет роль источника вторичных напряжений. Импульс напряжения на коллекторе закрытого транзистора VT3 (во время обратного хода) достигает величины 1100В, прикладывается к первичной обмотке трансформатора T2 (выводы I—II) и трансформируется во вторичные обмотки.

Обмотка напряжения накала кинескопа (выводы 4—5) подключена через токоограничивающие резисто-

Рис. 2.7. Принципиальная электрическая схема предварительного и выходного каскадов строчной развертки КРП-501

ры *R34*, *R35* к цепи накала. В цель накала кинескопа с делителя *R31*, *R39* подается постоянное напряжение для уменьшения разности потенциалов между катодом и подогревателем (защита от пробоя). Конденсатор *C18* сглаживает пульсации напряжения.

С обмотки трансформатора T2 (выводы I—2) снимается напряжение питания видеоусилителей. Вывод I через R28 присоединен к напряжению 125В. На обмотке создается импульсное напряжение около 75В, которое выпрямляется диодом VD6 и складывается с постоянным напряжением источника 125В, что в сумме дает 200В.

Для уменьшения помех при закрывании диода VD6 подключен дроссель L3, зашунтированный резистором R27.

Высокое постоянное напряжение 25 000 В снимается с вывода «А» трансформатора T2 и через высоковольтный разъем X8 (VL1) подается на второй анод кинескопа.

Фокусирующее и ускоряющее напряжения снимаются с регуляторов вывод «Ф» и вывод «У» соответственно. Регуляторы расположены на трансформаторе T2. Вывод 7 диодно-каскадного выпрямителя соединен с корпусом через C17, который заряжается от этого выпрямителя.

От напряжения +26В, сформированного выпрямителем VD9 и фильтром C20, через резистор R38 конденсатор C17 заряжается током противоположного направления до некоторого положительного напряжения. Таким образом, напряжение на C17 обратно пропорционально зависит от тока лучей кинескопа. Это напряжение используется для ограничения тока лучей кинескопа в канале яркости и как сигнал для схемы стабилизации размеров изображения по горизонтали и вертикали.

Диодный модулятор

Схема диодного модулятора в выходном каскаде строчной развертки применяется для регулирования размера изображения по горизонтали и его стабилизации при изменении тока лучей, а также для коррекции геометрических искажений растра по вертикали. Она состоит из диодов VD2, VD3, VD4, к которым подключены строчный и дополнительный контуры. Строчный контур состоит из элементов C6, C8, строчных катушек ОС, корректора линейности L1. Дополнительный контур состоит из элементов С7, C10, дросселя L2.

В момент запирания транзистора *VT3* начинается процесс обратного хода строчной развертки.

Во время первой половины обратного хода конденсатор C6 заряжается током отклоняющих катушек и током первичной обмотки трансформатора T2, обусловленного ЭДС самоиндукции, а C7 заряжается током первичной обмотки T2 и током дополнительного контура. Ток в дополнительном контуре создается за счет энергии, накопленной в конденсаторе C10 за время предыдущих периодов развертки.

Во время второй половины обратного хода конденсатор C6 разряжается и создает ток отклонения в строчных катушках, C7, разряжаясь через дроссель L2, подзаряжает C10. Так энергия первичной обмотки трансформатора T2 во время обратного хода распределяется между строчным и дополнительным контурами пропорционально амплитудам напряжения, возникающим на конденсаторах C6, C7.

Изменяя величину напряжения на конденсаторе *C10*, путем шунтирования транзистором *VT4* можно регулировать величину тока отклонения.

На базу транзистора VT4 подается управляющее напряжение в виде параболы кадровой частоты с постоянной составляющей, что позволяет производить регулировку размера и коррекцию геометрических искажений растра.

Конденсаторы *C3*, *C4* выравнивают импульсы напряжения на диодах *VD2* и *VD3* во время обратного хода строчной развертки, *C5* используется для подбора амплитуды импульса обратного хода при использовании кинескопов с различными типами OC.

Цепь *C9*, *VD5*, *R9* демпфирует колебания в строчном контуре, возникающие при резких изменениях тока лучей кинескопа. Это устраняет излом вертикальных линий на экране кинескопа.

Коррекция геометрических искажений растра

Коррекция подушкообразных искажений вертикальных линий осуществляется модуляцией тока строчных катушек ОС, током кадровой частоты, который изменяется так, что размах тока отклоняющих катушек в каждой из строк возрастает по мере приближения к середине растра.

Напряжение параболической формы кадровой частоты формируется каскадом дифференциального усилителя на транзисторах VT5, VT6. Получают такое напряжение путем вычитания кадрового пилообразного напряжения, снимаемого с резистора обратной связи 1R19 в КОС, из напряжения кадровой параболы с пилообразной составляющей, формирующегося на плюсовой обкладке разделительного конденсатора кадровой развертки 1C8 в КОС (см. рис. 2.3).

Пилообразное напряжение, пропорциональное току в кадровых катушках с КОС, поступает на контакт 12 соединителя X6 и далее через делитель R24, R25 на базу транзистора VT6 (см. рис. 2.7).

Параболическое напряжение с пилообразной составляющей поступает с КОС на контакт 11 соединителя X6 и далее через C14 подается на переменный резистор R23 — регулятор глубины коррекции вертикальных линий — и далее через R19 на базу транзистора VT5.

Разностный сигнал снимается с нагрузки *R21* и подается на базу *VT4*.

Постоянная составляющая этого напряжения определяет ток коллектора VT4 и, следовательно, напряже-

ние на конденсаторе C10, которое определяет размер изображения по горизонтали. Регулировка постоянной составляющей напряжения на базе VT4 осуществляется изменением напряжения смещения на базе VT5 при помощи регулятора размера по горизонтали R12.

Для стабилизации размера по горизонтали напряжение стабилизации, обратно пропорциональное току лучей кинескопа, снимается с конденсатора C12 и через R17 подается на базу VT5. Напряжение смещения транзистора VT6 задается от источника 125В через R26, что позволяет стабилизировать размер изображения по горизонтали при изменении напряжения питания.

Схема кадровой развертки

Задающий генератор кадровой развертки находится в ИМС D2 платы A1 (KOC) (см. рис. 2.3). Сформированный в ИМС D2 кадровый пилообразный сигнал через вывод 3, интегрирующие цепи R1, C1 и R2, C3 подается на выводы 1 и 3 ИМС D1 выходного каскада кадровой развертки.

В первую половину прямого хода (от верхнего края экрана до его середины) отклоняющий ток протекает по цепи: источник +26B, фильтр R13, C15, C17, диод VD1, вывод 6 ИМС D1, верхнее плечо выходного двухтактного каскада (внутри D1), вывод 5 ИМС D1, контакт I соединителя X1, кадровые отклоняющие катушки, контакт 3(X1), разделительный конденсатор C18, резистор R10; C18 при этом заряжается. Ток второй половины прямого хода кадровой развертки (от середины экрана до его нижнего края) обусловлен разрядом конденсатора C18 по цепи: плюсовая обкладка C18, контакт 3(X1), кадровые отклоняющие катушки, контакт 1(X1), вывод 5 ИМС D1, нижнее плечо выходного каскада (внутри D1), вывод 4 (D1), корпус R19, минусовая обкладка C18.

Внутри ИМС D1 генератор обратного хода формирует импульс напряжения, за счет которого лучи кинескопа быстро возвращаются от нижнего края к верхнему. Этот импульс создает схема вольтодобавки в генераторе обратного хода, имеющая внешние элементы VD1, C8, R8, R9, подключенные к выводам 6.8 ИМС D1.

Во время прямого хода конденсатор C8 заряжается до напряжения, близкого к напряжению питания по цепи: +26B, R13, VD1, C8, R8, R9, корпус.

Во время обратного хода ключ генератора включает конденсатор C8 последовательно с напряжением источника питания, при этом диод VD1 запирается, и на выводе 6 ИМС D1 формируется импульс напряжения, равный почти удвоенному значению напряжения питания.

С части нагрузки ключа вольтодобавки (резисторы R8, R9) снимается кадровый гасящий импульс и через C20, контакт 2(X2) подается на синтезатор напряжения.

Паразитные колебания в кадровых отклоняющих катушках гасит демпфирующая цепь R3, C2, подключенная параллельно им.

Выходной каскад охвачен отрицательной обратной связью на высоких частотах через конденсатор С4.

Обратная связь по напряжению осуществляется подачей напряжения с выходного каскада через кадровые отклоняющие катушки и резисторы R5, R7 на вход усилителя, вывод 4 ИМС D2.

Напряжение обратной связи по переменному току снимается с резистора R19 и через переменный R17, R14 подается на вывод 4 ИМС D2.

Резистором *R17* можно изменять амплитуду пилообразного напряжения обратной связи и, следовательно, размах отклоняющего тока.

Элементы *R5*, *R10*, *C19* образуют интегрирующую цепь в схеме отрицательной обратной связи по напряжению. Переменный *R10* — регулятор линейности изображения по вертикали.

Центровка изображения по вертикали осуществляется подачей постоянного тока в кадровые отклоняющие катушки и регулируется резистором R5 и токоограничивающим R12.

Импульсный источник питания

Схема импульсного источника питания состоит из элементов фильтра питания, размагничивания маски кинескопа, выпрямителя сетевого напряжения, схемы запуска и защиты, схемы стабилизации, автогенераторного преобразователя напряжения с разделительным трансформатором, выпрямителей импульсного напряжения и компенсационного стабилизатора напряжения 12В.

Напряжение сети на кассету разверток и питания КРП-501(A2) (см. рис. 2.8) поступает через контакты 1, 3 соединителя X3, помехоподавляющий фильтр на элементах C21, L6, C22...C24, C36. Резистор R43 ограничивает пусковой ток через диоды выпрямителя и контакты коммутирующего устройства модуля питания дежурного режима при включении телевизора.

Схема автоматического размагничивания маски кинескопа подает на катушку размагничивания L1(A11) затухающее напряжение сети в момент включения телевизора. В первый момент терморезистор R42 имеет малое сопротивление, и все напряжение сети поступает через контакты 1, 4(X4) на катушку L1. При протекании тока R42 разогревается, его сопротивление возрастает, напряжение на катушке L1 уменьшается, и в дальнейшем ток через нее не проходит. Заданная температура резистора R42 поддерживается за счет тока, протекающего по цепи: выводы 1, 2, R42, R41, перемычка контактов 2, 3(X4), сеть питания.

С резистора *R43* переменное напряжение сети поступает в выпрямитель на диодах *VD14...VD17*, и с конденсатора фильтра *C35* через выводы *19—1* первичной обмотки импульсного трансформатора *T3* постоянное напряжение поступает на коллектор транзистора *VT14*.

Синусоидальные импульсы напряжения сети через элементы *R63*, *R62*, *C32*, *L7* поступают на базу *VT14*, открывая его. Ток базы заряжает конденсатор *C32*, и

между анодом и катодом тиристора VS1 возникает разность потенциалов.

Нарастающий ток коллектора VT14 проходит через обмотку с выводами 19-1 трансформатора T3, а в обмотке с выводами 3-5 индуктируется напряжение («+» на выводе 3), приложенное к базе VT14, и поддерживает его в открытом состоянии (положительная обратная связь).

Падение напряжения на резисторах R69, R73, от тока эмиттера VT14, через конденсатор C29 прикладывается к переходу управляющий электрод — катод тиристора VS1. При достижении напряжения на управляющем электроде тиристора VS1 порога его отпирания он открывается, вызывая уменьшение тока базы VT14, проходящего по цепи: положительная обкладка конденсатора С32, анод — катод тиристора VS1, резисторы R69, R73, переход эмиттер—база VT14, индуктивность L7, отрицательная обкладка C32. Из-за уменьшения тока базы VT14 закрывается, в обмотке 19—1 трансформатора ТЗ ток уменьшается, и индуктируемое напряжение во всех других обмотках изменяет полярность на противоположную (чем при нарастании тока). На выводах 6, 18, 10, 20, 13, 7 трансформатора *ТЗ* возникает положительный потенциал, диоды VD13, VD22... VD24 открываются, и на выходе модуля питания появляются напряжения, а возникший положительный потенциал на выводе 5(T3) поддерживает транзистор VT14 в закрытом состоянии.

Кроме того, при открытом тиристоре VS1 конденсатор C32 подключается в обратной полярности к переходу база—эмиттер VT14 через элементы VS1, R69, R73, L7, что также способствует его запиранию.

В результате появления положительного потенциала на выводах 7 и 5(T3) происходит заряд конденсаторов C27, C28, C32.

В процессе заряда этих конденсаторов энергия магнитного поля трансформатора T3 уменьшается, что приводит к уменьшению запирающего напряжения обмотки 3—5, и транзистор VT14 вновь открывается импульсами каскада запуска. После полного заряда конденсаторов вторичных цепей для открывания транзистора VT14 достаточно напряжения обмотки 3—5 (T3).

В дальнейшем все процессы повторяются.

Диоды VD19, VD21 предназначены для защиты элементов схемы, в частности тиристора VS1, и элементов, связанных с ним при пробое перехода коллектор—база VT14, изоляционной прокладки под ним.

Групповую стабилизацию выходных напряжений обеспечивает схема на транзисторе VT11, которая раньше открывает тиристор VS1, если напряжение на нагрузке завышено (транзистор VT14 закрывается), или позже, если напряжение на нагрузке занижено.

Выпрямитель напряжения 125В выполнен на диоде VD24. Индуктивности L8, L9 представляют собой ферритовые трубочки, надетые на выводы диода VD24, и уменьшают пиковый ток через него. Конденсаторы C40, C42 снижают уровень помех, излучаемых кассетой разверток и питания в сеть.

Компенсационный стабилизатор на ИМС D1 стабилизирует напряжение 12B.

Резисторы *R76...R78* служат для увеличения выходного напряжения стабилизатора.

Для защиты элементов телевизора при перегрузках в цепях выходных напряжений, а также в режиме холостого хода в модуле питания имеется схема защиты, собранная на транзисторах VT10, VT12, VT13.

В рабочем режиме VT10 открыт, и его коллекторный ток протекает через резисторы R47, R48. Конденсатор C26 через R54, R47, открытый VT10 разряжен, и на его положительной обкладке низкий уровень напряжения.

Транзисторы VT12, VT13 закрыты и не влияют на работу схемы защиты. При возникновении перегрузки ток коллектора VT11 так уменьшается, что напряжение, снимаемое с резистивных делителей R44...R46 и R51, R55, недостаточно для удержания в открытом состоянии транзистора VT10.

После закрывания VT10 конденсатор C26 заряжается от напряжения на контактах l и 3(X3) через диод VD15 и другие элементы.

Напряжение с C26 через делитель R52, R53 поступает на базу VT12 и открывает его, что приводит к открыванию и транзистора VT13.

При открытом VT13 конденсатор C32 через переход эмиттер—коллектор подключается в обратной полярности к переходу эмиттер—база транзистора VT14, который закрывается.

Для повторного запуска схемы питания необходимо отключить телевизор от сети (на несколько секунд), чтобы конденсатор *C26* полностью разрядился.

2.2.6. Блок питания дежурного режима БПД-45 (A12) и плата коммутации сети ПКС-1 (A12.1)

Переменное напряжение питания от сети 220 В 50 Γ ц через соединитель XI (рис. 2.9) поступает на плату коммутации сети ПКС-1 (A12.1) и через предохранители FUI, FU2 на выключатель QSI, кнопка которого выведена на лицевую панель телевизора.

С кнопкой включения сети механически связаны нормально разомкнутые контакты переключателя SI, которые замыкаются только в момент включения телевизора и блокируют через соединитель X3 (A13) цепи в модуле синтезатора напряжений МСН-501, переводя телевизор в рабочий режим, минуя дежурный. Далее напряжение поступает на плату КУЦ-45 (A12.2) блока БПД-45 (A12) на контакты (3,4) коммутирующего устройства KI и на первичную обмотку трансформатора TI (выводы I,4). Коммутирующее устройство KI подает напряжение питания сети на кассету КРП-501 (A2) при переводе телевизора из дежурного режима в рабочий. Оно имеет-две пары контактов, которые в исходном состоянии разомкнуты (дежурный режим).

При подаче напряжения сети на выводы 1, 4 трансформатора T1 во вторичных обмотках индуктируется

напряжение 15В на выводах 5—6 и 10В на выводах 7—8. Далее напряжение 15В выпрямляется (VDI), и стабилизируется ИМС DI, с вывода 2 которой напряжение 5 В через контакт 2 соединителя X4 (A13) подается на модуль синтезатора напряжений (A13). Резистор R5 обеспечивает минимальную нагрузку ИМС DI в режиме холостого хода. С выводов 7—8 (TI) напряжение поступает в выпрямитель (диод VD2, C5). Напряжение 12В формируется суммированием +5В на конденсаторе C6 и напряжения на конденсаторе C5 и фильтруется элементами C5 и фильтруется элементами C5 и фильтруется элементами C5 и фильтруется элементами C5 и фильтруется C5 и фильтруется C5 и фильтруется C5 и C5

Конденсаторы *С2*, *С3* снижают уровень помех от БПД-45 в сеть.

При переводе телевизора из дежурного режима в рабочий (пультом ДУ или с панели управления) напряжение 5В с модуля МСН-501 (А13) через контакт 1 соединителя X4 (А13 0/5V) поступает на базу транзистора VT1, который открывается. На обмотку коммутирующего устройства K1 с конденсатора C7 поступает 12В и через ключ на транзисторе VT1 включает его. Через замкнутые контакты этого реле подается напряжение питания на соединитель X3 (А2) кассеты разверток и питания. Диод VD3, включенный параллельно обмотке K1, ограничивает импульсы напряжения, вызванные ЭДС самоиндукции обмотки, предотвращает выход из строя транзистора VT1.


2.2.7. Модуль звуковой частоты МЗЧ-501 (A9)

Сигнал звуковой частоты через контакт 2 соединителя X4 (A1) (см. рис. 2.10), конденсатор C1 поступает на схему регулировки тембра. Регулировка тембра производится фиксированно переключателем S3.

Далее сигнал звуковой частоты поступает на вход УЗЧ (вывод I ИМС DI). Питание ИМС DI величиной 15В подается со схемы источника импульсного питания кассеты A2 через контакт 2 соединителя X2 (A2) на вывод 5.

С вывода 4 ИМС D1 усиленный сигнал ЗЧ через разделительный конденсатор C9 и выключатель громкоговорителя S4, соединитель X1 поступает на динамическую головку ВА1. Одновременно сигнал ЗЧ поступает на гнездо XS3 для подключения дополнительной акустической системы. Через гасящий резистор R6 сигнал подается на гнездо XS1 для подключения телефонов. Элементы C8, R5, R8, C11 служат для устранения самовозбуждения схемы на средних и высоких частотах. Резисторы R7, R8 цепи обратной связи определяют усиление ИМС D1.

Рис. 2.8. Принципиальная электрическая схема модуля питания КРП-501



2.2.8. Система дистанционного управления телевизором (СДУ)

В состав СДУ входят: пульт дистанционного управления ПДУ-5 (A14), модуль синтезатора напряжений МСН-501 (A13), плата управления ПУ-51 (A13.1).

СДУ обеспечивает настройку на 90 программ, последовательное их переключение, точную настройку, запоминание настройки, автоматический поиск станций и др.

СДУ обеспечивает оперативную регулировку яркости, контрастности, насыщенности, громкости и др.

Для передачи команд используется модулированный инфракрасный свет.

Пульт дистанционного управления ПДУ-5 (A14)

Схема ПДУ-5 содержит ИМС D1, выходной каскад на транзисторах VTI (см. рис. 2.11), VT2 с излучающим диодом VD1, источник питания G1, G2 и контактную систему, состоящую из кнопок SB1...SB23. При нажатии одной из кнопок ПДУ-5 на выводе 7 ИМС D1 появляются серии импульсов (команды), следующие одна за другой. После усиления они излучаются диодом VD1.

Модуль синтезатора напряжений MCH-501 (A13)

Схема МСН-501 (рис.2.12) содержит плату управления ПУ-51 (А13.1), фотоприемник (ИМС *D4*), декодер команд управления (ИМС *D2*), программируемое постоянное запоминающее устройство (ИМС *D3*), формирователь управляющих напряжений (транзисторы *VT2...VT7*), *VT12*, стабилизатор напряжения 5В. Фотоприемник собран на ИМС *D4* и предназначен для приема ИК сигнала, излучаемого ПДУ, преобразования его в электрический сигнал и последующего усиления.

При попадании ИК излучения на фотодиод *BL1* через него протекает ток, вызывающий в контуре *L1*, *C11* резонансные колебания. Напряжение принимаемого сигнала выделяется на контуре *L1*, *C13* и с отвода катушки *L1* через *C11* поступает на вход усилителя ИМС *D4* (выводы 2, 3). Напряжение сигнала, снимаемое со всего входного контура, поступает на вывод *1* ИМС *D4* усилителя для осуществления ограничения при большом входном сигнале. Конденсаторы *C16*, *C17* применяются для настройки входного контура. Внутри ИМС *D4* сигнал усиливается и поступает на синхронный детектор.




Рис. 2.9. Принципиальная электрическая схема блока питания дежурного режима БПД-45 и платы коммутации сети ПКС-1

Опорный контур L2, C22... C24 выделяет несущую частоту 36 КГц, необходимую для синхронного детектирования сигнала. Конденсаторы C19, C20 создают отрицательную обратную связь между каскадами усилителя, а C18 осуществляет его коррекцию. Выходной сигнал снимается с вывода 9 ИМС D4 и поступает на вход ИМС D2 (вывод 35).

Декодер команд управления

Декодер команд управления реализован на ИМС D2. К выводам 31, 32 D2 подключен кварцевый резонатор для внутреннего задающего генератора частотой 10 МГц.

Вывод 33 служит для сброса счетчика программ подачей напряжения логического нуля. При поступлении напряжения питания +5В с контакта 2(X4) на выводе 33 возникает напряжение логического нуля. Длительность нулевого уровня определяется постоянной цепи заряда конденсатора C2 через R13. После заряда C2 на вывод C2 иступает напряжение единицы, и

начинается работа микропроцессора в соответствии с программой ПЗУ.

При поступлении команды пульта ДУ с вывода 9 ИМС D4 фотоприемника сигнал команды поступает на вход ИМС D2 (вывод 35), где и происходит его декодирование.

Схема включения и выключения

В дежурном режиме на модуль МСН-501 подается напряжение +5В через контакт 2 (X4) с модуля дежурного питания БПД-45 (см. рис. 2.12). При замыкании выключателя «Сеть» через контакт 1, 2 (X3) подается кратковременное напряжение «0» на вход триггера ИМС D2 (вывод 41), на котором устанавливается напряжение «0», поступающее на базу VT13. Ток базы и коллектора VT13 отсутствует, а напряжение на коллекторе равно не менее 2,4 В. Оно поступает через контакт I (X4) на модуль дежурного питания, и происходит включение телевизора.

При подаче команды выключения (перехода в де-




Рис. 2.10. Принципиальная электрическая схема модуля звуковой частоты МЗЧ-501




Рис. 2.11. Принципиальная электрическая схема пульта дистанционного управления ПДУ-5

журный режим) на выводе 41 ИМС D2 появляется напряжение «1», которое поступает через резистор R47 на базу VT13, открывая его. Напряжение на коллекторе VT13 уменьшается до величины не более 0,4 В и через контакт 1 (X4) поступает на модуль дежурного питания. Происходит выключение телевизора.

При поступлении команды включения из дежурного режима после декодирования команды на выводе 41 ИМС D2 появляется напряжение «0», транзистор VT13

закрывается, и телевизор включается.

При пропадании напряжения сети и последующем его появлении (сетевой выключатель включен) на выводе 41 ИМС D2 появляется напряжение логической «1». При этом транзистор VT13 открыт, напряжение на его коллекторе не более 0,4 В и телевизор включен в дежурный режим.

Модуль МСН-501 при отсутствии сигнала опознавания синхронизации и отсутствии команд более 5 минут переводит телевизор в дежурный режим, а также позволяет задавать время отключения телевизора от 15 до

120 мин.

Схема формирования напряжения настройки

Содержит ключевой транзистор *VT12*, *RC*-фильтр на элементах *R51*...*R53*, *C10* (см. рис. 2.12).

При нажатии кнопок настройки SB8...SB10 модуля МСН-501 на выводе I ИМС D2 формируется импульсный сигнал положительной полярности с изменяющейся скважностью и периодом следования 4,2 мс, амплитудой не менее 2,4 В. При значении скважности, равном 1, транзистор VT12 все время открыт, напряжение на его коллекторе в течение всего периода 4,2 мс равно нулю, напряжение на выходе фильтра близко к нулю.

При максимальном значении скважности, транзистор *VT12* практически в течение всего периода 4,2 мс закрыт. Напряжение на его коллекторе определяется делителем *R54*, *R45* и равно примерно 26 В.

При промежуточных значениях скважности *RC*-фильтр преобразует импульсный сигнал на коллекторе *VT12* в уровень постоянного напряжения на выходе фильтра, пропорционального длительности импульса.

Таким образом, кнопки управления настройкой SB8...SB10 изменяют скважность импульсного сигнала на выводе 1 ИМС D2, а на контакте 6 соединителя X2 напряжение изменяется в пределах 0...26 В.

Схема переключения диапазонов

Схема переключения диапазонов собрана на транзисторах VT2...VT7 (см. рис. 2.12) и предназначена для согласования уровня и фазы сигналов переключения диапазонов.

Эти транзисторные каскады управляются сигналами с выводов 10, 8, 7 ИМС D2.

.При замыкании контакта SB10 модуля МСН-501 на

время более трех секунд напряжения на выводах 10, 8, 7 ИМС D2 переключаются с частотой 1 Гц.

Включение диапазона VHF-1 осуществляется с вывода 7 ИМС D2 транзисторами VT6, VT7; диапазона VHF-3 — с вывода 8 ИМС D2 транзисторами VT5, VT4; диапазона VHF — с вывода 10 ИМС D2 транзисторами VT3, VT2.

При включении диапазона VHF-1 на выводе 7 ИМС D2 появляется напряжение «1» (2,4В). Транзистор VT6 открывается, падение напряжения на резисторе R19 открывает транзистор VT7, и на контакте 3 соединителя X2 возникает напряжение, близкое к +12В. Аналогично, при появлении напряжения «1» (2,4В) на выводе 8 ИМС D2 (VHF-3) открываются транзисторы VT5, VT4, и на контакте 4 (X2) появляется напряжение +12В. Если на выводе 10 ИМС D2 (UHF) напряжение «1», открываются транзисторы VT3, VT2, и на контакте 5 (X2) появляется напряжение +12В. Таким образом, при переключении диапазонов на контактах 5, 4, 3 соединителя X2 появляется уровень напряжения около +12В.

Формирование управляющих напряжений регулировки яркости, насыщенности, контрастности, громкости

При нажатии кнопок SB5 или SB6 пульта ПДУ-5 соответствующий инфракрасный сигнал воздействует на фотодиод BL1 (см. рис. 2.12) модуля МСН-501, в результате чего с вывода 9 ИМС D4 на вход 35 ИМС D2 поступает сигнал. При этом на выводе 2 ИМС D2 формируется импульсный сигнал положительной полярности с изменяющейся скважностью.

При скважности, равной l, постоянное напряжение +5В поступает с вывода 2 ИМС D2 через резистор R34 («Громкость»); с вывода 3 ИМС D2 через резистор R29 («Яркость»); с вывода 4 ИМС D2 через резистор R33 («Насыщенность»); с вывода 5 ИМС D2 через резистор R28 («Контрастность») на контакты l, 8, 7, 6 соединителя X10 соответственно, и с них на КОС, обеспечивая максимальное значение яркости, насыщенности, контрастности или громкости.


При промежуточных значениях яркости (насыщенности, контрастности, громкости) величина управляющих напряжений, поступающих с контактов 1, 8, 7, 6 соединителя X10, обратно пропорциональна скважности импульсного сигнала на выводе 3, 4, 5 ИМС D2.

Цепь сигнала АПЧГ

Управляющий сигнал АПЧГ поступает через контакт 14 соединителя X2, диод VD4, подстроечный резистор R22 на вывод 9 ИМС D2, где преобразуется в цифровой код и суммируется с сигналом напряжения настройки (см. рис. 2.12).

При переключении программ, автопоиске и изменении напряжения настройки происходит отключение цепи АПЧГ.

Номинальному значению напряжения АПЧГ на



Puc. 2.12. Принципиальная синтезатора напряжений MCH-501

контакте 14 (X2), равному 6В, устанавливается напряжение на выводе 9 ИМС D2, равное 2,5В, при помощи переменного резистора R22.

Формирование сигнала подключения видеомагнитофона (AV)

Сигнал подключения видеомагнитофона формируется каскадом на транзисторе VT8 (см. рис. 2.12). В режиме TV на выводе I2 ИМС D2 имеется напряжение логической «1» (не менее 2,4В). Транзистор VT8 открыт, и с его коллектора через контакт 8 (X7) поступает уровень напряжения не более 0,4В.

При поступлении команды с пульта ДУ (режим AV — подключение видеомагнитофона) на выводе 12 ИМС D2 появляется напряжение «0» (не более 0,4В). Транзистор VT8 закрывается, и напряжение не менее 10В поступает на контакт 8 соединителя X7.

Формирование сигналов индикации на экране (OSD)

Сигнал индикации на экране (OSD) формируется на выводах 22 («R»), 23 («G»), 24 («В») ИМС D2 (см. рис. 2.12). На выводе 25 ИМС D2 формируется сигнал «Строб». Микросхема D1 служит усилителем мощности. При помощи резисторов R1...R3 устанавливается необходимый уровень сигнала R, G, B соответственно. Элементы R9, C1, R10, R11 служат для подстройки частоты задающего генератора, которая определяет размер изображения символов по горизонтали.

Схема программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ)

Схема ППЗУ содержит ИМС D3 с дополнительными RC-цепями (см. рис. 2.12). ИМС D3 может длительно хранить записанную информацию при снятии напряжения питания. Выводы I, 8 ИМС D3 служат для подключения питания, вывод 7 — для сброса в «0» состояние.

В ППЗУ используются две шины для передачи команд из микропроцессора ИМС D2 в память и обратно: шина данных SDA (вывод 5 ИМС D3) и шина синхронизации SCL (вывод 6 ИМС D3).

Режим автоматической настройки на канал

При замыкании контакта переключателя SB10 модуля MCH-501 включается режим «Поиск», что означает:

- а) плавное возрастание скважности импульсного сигнала на выводе *I* ИМС *D2* (увеличение напряжения настройки);
- б) при увеличении скважности сигнала на выводе *1* ИМС *D2* от 1 до максимальной величины происходит переключение диапазонов в последовательности: *VHF-1*, *VHF-3*, *UHF*, т. е. происходит изменение напряжения настройки в каждом диапазоне от 0 до +27В;

в) в процессе настройки на станцию, при появлении сигнала опознавания синхронизации (СОС) и максимального значения напряжения АПЧГ, скорость автопоиска замедляется до уменьшения напряжения АПЧГ при достижении им уровня 0,75 максимума. При уменьшении напряжения АПЧГ до уровня 0,25, с последующим возрастанием до уровня 0,5, происходит прекращение поиска (получена настройка на станцию).

2.3. Ремонт и регулировка блоков и модулей телевизора «Горизонт-51 CTV-510»

2.3.1. Ремонт и регулировка схемы источника питания

Импульсный источник питания (см. рис. 2.8) имеет цепи, подключенные непосредственно к сети переменного тока. Поэтому при ремонте необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

Наиболее опасная зона на плате модуля питания обозначена штриховкой сплошными наклонными линиями.

Замену неисправных элементов в схеме следует производить только после выключения телевизора и разряда электролитических конденсаторов (через резистор около 150 Ом мощностью 2...5 Вт). Цоколевка некоторых элементов приведена на рис. 2.13.

Признаки неисправностей и их устранение

При включении телевизора перегорают сетевые предохранители.

Возможные причины: неисправны элементы помехоподавляющего фильтра L6, C21...C24, C36, диоды VD14...VD17, конденсатор C35, транзистор VT14 (отсутствие замыкания корпуса транзистора на радиатор). Для отыскания неисправности проверяют вышеназванные элементы.

При выходе из строя транзистора VT14 проверяют элементы VT11, VD10.

При включении телевизора модуль питания не запускается (нет выходных напряжений).

Возможные причины неисправности:

- неисправна цепь запуска;
- малый коэффициент передачи транзистора VT14;
- неисправны цепи управления VT14;
- неисправна схема защиты;
- неисправен трансформатор Т3.

Отыскание неисправностей начинают с закорачивания контактов 1—2 разъема XN6.

Если при включении модуль запускается и работает, то неисправности отыскивают в схеме защиты. Проверяют транзисторы VT10, VT12, VT13 и элементы C26, R47, R48, R51...R55, R59.

Если модуль не запускается при закороченном разъеме *XN6*, то замеряют напряжение коллектор—эмит-

тер транзистора VT14 (260...310 В). При его отсутствии проверяют диоды VD14...VD17, целостность обмотки I—I9 трансформатора T3, соединитель X3. Затем осциллографом проверяют наличие импульсов запуска на базе VT14 (амплитуда 0,6...0,8 В, длительность 10 мс, частота 50 Γ ц).

При наличии импульсов запуска проверяют исправность диодов VD22...VD24, конденсаторов C37...C44, монтаж, трансформатор T3, диод VD18. Чтобы убедиться в отсутствии названных причин, отключают нагрузку источника питания, отсоединив разъемы X1, X2 и выпаяв дроссель L10. Выходное напряжение контролируют на выводах конденсатора C43.

Если названные элементы исправны, заменяют транзистор VT14, тиристор VS1, а затем и трансформатор T3 заведомо исправным. При отсутствии импульсов запуска на базе VT14 проверяют наличие импульсов сетевого напряжения амплитудой 8...10 В на резисторе R62. Если импульсы есть, то проверяют исправность конденсатора C32, а если нет — то элементы R62, R63, VD14...VD17, C35, наличие напряжения сети.

Если амплитуда импульсов на резисторе *R62* мала (менее 2B), то проверяют исправность элементов *VT12*, *VT13*, *R59*.

Модуль питания не запускается. При закорачивании соединителя XN6 слышен звук низкого тона.

Возможные причины неисправности следующие:

- неисправности в цепях выпрямителей вторичных и напряжений;
- неисправности схемы групповой стабилизации напряжений;
- обрыв в цепи управления тиристора или управляющего электрода.

Отыскание неисправности начинают с проверки цепей выпрямителей вторичных напряжений, а именно: диодов VD22...VD24, конденсаторов C37...C44, монтажа указанных цепей и их нагрузки на наличие замыкания.

Затем проверяют исправность элементов VD10, VD13, VS1, R44, R75 и монтажа их цепей.

Модуль питания не выходит на номинальный режим при закороченном соединителе *XN6*, и выходное напряжение не регулируется.

Возможные причины неисправности:

- большое потребление тока цепями выпрямителей или их нагрузки;
 - неисправна цепь управления транзистором VT14;
 - неисправна схема защиты;
- неисправна схема групповой стабилизации выходных напряжений.

Отыскание неисправности начинают с проверки исправности цепей вторичных выпрямителей днодов VD22...VD24, конденсаторов C37...C44 (см. рис. 2.8).

Затем проверяют элементы *C32*, *VD12*, *R44* и тиристор *VS1*, элементы *C27*, *C29*, *R55*...*R58*, *R61*, *R64* и элементы схемы стабилизации *R44*, *R45*, *R49*, *C25*, *VD10*.

Выключение модуля питания в процессе работы (срабатывает защита).

Возможные причины неисправности:

- изменение напряжения питания или тока нагрузки;
- обрыв или ненадежный контакт в цепи подключения конденсаторов *С35*, *С43* (низкий порог ограничения тока защиты);
- перегрузка источника питания по выходным цепям.

Для *отыскания неисправности* сначала проверяют конденсаторы *C35*, *C43* и монтаж их цепей. Низкий порог ограничения тока защиты может быть из-за обрыва одного из резисторов *R69*, *R73*.

Затем проверяют соответствие нагрузок по выходным напряжениям 125В, 15В, 12В.

Выходные напряжения изменяются при изменении напряжения сети.

Возможные причины неисправности:

- неисправна схема стабилизации;
- неисправен тиристор VS1.

Сначала проверяют исправность элементов схемы стабилизации: R44, R45, R49, VT10, VT11, VD10, C25.

Затем проверяют тиристор VS1.

Отсутствует одно из выходных напряжений 125B, 15B, 12B.

При отсутствии напряжения 125В проверяют целостность обмотки 6—18 трансформатора T3 и исправность элементов C43, L8, L9, VD24, C40, C42. При отсутствии напряжения 12В проверяют обмотку 12—18(T3) и элементы VD22, L10, C39, C37, C44, R76...R78, микросхему D1.

При отсутствии напряжения 15В аналогично проверяют обмотку 10—20 (Т3) и элементы *VD23*, *C38*, *C45*, *C41*.

Возможны следующие неисправности:

- 1) если при включении модуля питания слышен свист среднего тона, то проверяют исправность и полярность подключения электролитических конденсаторов C26, C27, C32, C44, C43, C41;
- 2) если при подключении соединителя X4 горит резистор R41, то проверяют катушку устройства размагничивания кинескопа;
- 3) если горит резистор R76, то заменяют микросхему D1;
- 4) если на изображении появляются помехи в виде горизонтальных полос, то, возможно, сломан сердечник трансформатора *ТЗ*;
- 5) если при регулировке напряжения резистором R46 срабатывает защита, то R46 заменяют.

Регулировка схемы источника питания

Источник питания регулируют, обычно устанавливая его в заведомо исправный телевизор.

Сначала контролируют и, если необходимо, регулируют напряжение 125В между контактами 9—7 соединителя X6 резистором R46 с точностью +1В (см. рис. 2.7 и 2.8). Если после включения телевизора величина напряжения превышает 160В, то схему сразу отключают во избежание выхода из строя транзистора VT14.

Затем проверяют величину напряжений 15В, 12В. Если напряжение между контактами I, S соединителя S6 больше 13,2В, то с помощью технологической перемычки S8 к схеме.

После этого проверяют режим работы схемы. Для этого подключают незаземленный осциллограф с закрытым входом параллельно конденсатору *C32* сигнальным проводом к контакту *I*, а проводом корпуса к

контакту 2 контрольных точек XN7. Длительность импульса по уровню 0,7 макс должна быть 1,5...2,5 мкс, амплитуда не более 1B.

При необходимости уменьшение длительности производят размыканием технологических перемычек *XA3...XA6*, а увеличение — установкой части резисторов *R25*, *R28*, *R30*, *R32*. В исходном состоянии в схеме установлены резисторы *R25* и *R28*.




Рис. 2.13. Цоколевка радиоэлементов схемы телевизора «Горизонт-\$1 CTV-510»

Далее проверяют работу схемы защиты. Для этого плавно увеличивают ток нагрузки по выходу напряжением 125В путем уменьшения сопротивления нагрузки. При токе нагрузки 500... 600 мА схема питания должна отключиться.

2.3.2. Ремонт и регулировка схемы разверток кассеты КРП-501 (A2)

При ремонте схемы разверток необходимо соблюдать особую осторожность, так как она находится вместе со схемой источника питания, который имеет цепи, непосредственно подключенные к напряжению сети. Кроме того, схема строчной развертки вырабатывает высокие напряжения величиной около 800 В, 7000 В и 25 000 В.

Перед ремонтом нужно ознакомиться с описанием принципиальной электрической схемы разверток.

Признаки неисправностей и их устранение

Нет растра на экране кинескопа.

Возможные причины неисправности:

- отсутствие накала кинескопа;
- нет ускоряющего, фокусирующего и высокого напряжения;
- высокий уровень напряжения на всех катодах кинескопа;
- низкий уровень напряжения по цепи ограничения тока лучей.

Отыскание неисправности начинают с проверки наличия накала, затем ускоряющего напряжения на выводе 7 панели кинескопа, а также фокусирующего и высокого напряжений. При их отсутствии проверяют обмотки и цепи выходного трансформатора T2, цепи запуска и элементы схемы строчной развертки (см. ниже).

Затем проверяют напряжения на катодах кинескопа и при более высоких уровнях его проверяют исправность элементов яркостного канала, схем выходных видеоусилителей (хотя мало вероятно, что неисправны одновременно все три).

После этого проверяют напряжение ограничения тока лучей кинескопа на контакте 14 разъема X6(A2) и при его низком уровне проверяют на наличие обрыва резистора R38 и его цепи (см. рис. 2.7).

Нет растра, нет высокого напряжения, напряжение питания есть.

Возможные причины неисправностей:

- не поступают импульсы запуска строчной развертки на базу транзистора VT1;
- отсутствие напряжения питания на коллекторе транзисторов VT1, VT2;
 - неисправны транзисторы VT1...VT3;
- неисправны трансформаторы *T1*, *T2*, элементы выходного каскада.

Отыскание неисправности начинают с проверки осциллографом наличия импульсов запуска на кон-

трольной точке XNI, при их отсутствии проверяют их наличие на контакте 2 соединителя X6, далее на выводе 25 ИМС D2(A1).

Далее осциллографом проверяют наличие импульсов запуска на контрольной точке XN2, исправность транзисторов VT1...VT3, обмотки трансформатора T1, наличие стартового напряжения 12B на конденсаторе C2.

Затем проверяют наличие напряжений на коллекторах транзисторов *VT1...VT3*, цепи их подачи.

Если названные проверки проведены и неисправности устранены, а растра нет, то проверяют отсутствие обрыва в цепи строчных отключающих катушек отклоняющей системы A5.

Если после всех проверок отсутствует высокое напряжение, то проверяют наличие импульсов обратного хода на выводе 6 трансформатора T2 и при их отсутствии тщательно проверяют элементы выходного каскада и заменяют трансформатор T2.

Изображение значительно смещено по горизонтали. Регулировка фазы изображения действует скачкообразно.

Возможные причины неисправности:

- обрыв в цепи импульсов гашения обратного хода строчной развертки;
- не работает ограничитель импульсов обратного хопа.

Отыскание неисправности начинают с проверки наличия импульсов гашения обратного хода строчной развертки на контрольной точке XN4. При их отсутствии проверяют исправность транзистора VT7 и диода VD8. Затем проверяют наличие соединения и контактов в цепи гасящего импульса обратного хода строчной развертки между КРП-501 (A2) и КОС-501 (A1). Это контакт 4 X6 (A2) и контакт 4 X6 (A1).

Регулировка схем строчной и кадровой разверток КРП-501

Переменным резистором *1R17* «Размер по вертикали» на КОС устанавливают номинальный размер изображения (см. рис. 2.3, 2.7).

Переменным резистором *1R15* производят центровку изображения по вертикали, а резистором *1R10* «Линейность по вертикали» добиваются минимальных искажений изображения по вертикали.

Далее резистором 2R12 «Размер по горизонтали» устанавливают номинальный размер изображения по горизонтали, а резистором 1R59 производят центровку изображения по горизонтали. Резистором 2R23 «Коррекция вертикальных линий» добиваются минимальных геометрических искажений вертикальных линий.

Затем проверяют правильность установки частоты задающего генератора строчной развертки. Для этого резистором *1R54* «Частота строк» добиваются наиболее устойчивого изображения.

2.3.3. Ремонт и регулировка схем кассеты обработки сигналов и выходных видеоусилителей

Перед ремонтом изучают принципиальные схемы соответствующих каскадов и знакомятся с расположением деталей на платах. На вход телевизора подают сигнал вертикальных цветных полос.

Признаки неисправностей и их устранение

При приеме сигнала черно-белого изображения экран светится желтым, пурпурным или голубым цветом.

Возможные причины меисправностей:

— неисправен один из выходных видеоусилителей и цепи прохождения сигналов основных цветов.

Если экран светится желтым цветом, то проверяют исправность элементов канала синего (основного) цвета: платы видеоусилителей транзисторов 3VT3, 3VT7, 3VT1, 3VT13 и элементов этих каскадов, а также резистор 1R157 платы КОС и цепь прохождения сигнала синего цвета (см. рис. 2.6, 2.3).

Если экран светится пурпурным цветом, то проверяют исправность элементов канала зеленого цвета: транзисторов 3VT2, 3VT6, 3VT9, 3VT12 и элементов этих каскадов, а также резистор 1R155 платы КОС и цепь прохождения сигнала зеленого цвета.

Если **экран светится голубым цветом**, то проверяют исправность элементов канала красного цвета: *3VT1*, *3VT4*, *3VT8*, *3VT11* и элементов этих каскадов, а также резистор *1R156* и цепь прохождения сигнала красного цвета.

Недостаточная контрастность изображения.

Для устранения неисправности заменяют сначала конденсатор *1С123* платы КОС, затем транзистор *1VT11*; и если неисправность не устраняется, проверяют цепи регулировки контрастности.

На экране видны светлые линии обратного хода.

Если экран имеет красноватый оттенок, то проверяют исправность элементов 3VD4 и 3VT11, если зеленый — 3VD5, 3VT12 и если синий — 3VD6, 3VT13.

При недостаточной четкости черно-белого изображения проверяют режим транзисторов схемы режекции *IVT6*, *IVT7*.

Если режим котя бы одного отличается от нормального, то транзистор заменяют.

Нет цветного изображения (черно-белое есть).

Возможные причины неисправности:

- неисправна схема декодера;
- неисправна схема коррекции сигналов цветности:
- неисправны элементы схемы регулировки насыщенности цвета.

Сначала необходимо ознакомиться с описанием названных принципиальных электрических схем.

Отвыскание неисправности начинают с проверки схемы регулировки насыщенности цвета. При изменении насыщенности напряжение на выводе 16 ИМС D5

должно изменяться в пределах 1,5... 3В (см. рис. 2.4). Если напряжение так изменяется, то элементы *1R147*, *1R151*, *1C135* исправны. Если на выводы *17*, *18* ИМС *D5* поступают цветоразностные сигналы (осциллограммы *12*, *13*), микросхему *1D5* заменяют.

При отсутствии цветоразностных сигналов в контрольных точках XN8, XN9 проверяют их наличие на входе IMC I

Если сигналы на выводах 1, 2 ИМС D4 есть, то эту микросхему заменяют.

Если цветоразностных сигналов на выводах 1, 2 ИМС D4 нет, то проверяют их наличие на выводах 1, 3 ИМС D3; и если сигналов нет, то проверяют схему декодера на микросхеме 1D3. Отыскание неисправности начинают с проверки режимов микросхемы декодера 1D3 TDA4555.

Если напряжение на каком-либо выводе отличается от проведенного на схеме, тогда проверяют внешние элементы, поступающие сигналы, заменяют микросхему *ID3*.

При нормальных значениях напряжений на выводах ИМС *D3* тщательно проверяют наличие напряжения включения системы SECAM (на выводе *27 D3* напряжение 5,8В) или PAL (на выводе *28 D3* — 5,8В). После этого контролируют осциллографом поступление видеосигнала на вывод *15* ИМС *D3* и трехуровневого импульса на вывод *24* ИМС *D3*. Если все сигналы поступают, то микросхему *1D3* заменяют.

Периодически пропадает цвет на изображении.

Возможные причины неисправности:

- неисправность схемы опознавания SECAM;
- не запускается опорный генератор сигналов РАL;
- неисправность в цепи регулировки насыщенности;
- неисправность микросхем *ID5* (см. рис. 2.4).

Отыскание неисправности целесообразно начать с проверки схемы регулировки насыщенности (см. предыдущую неисправность). Далее проверяют элементы схемы опознавания цвета SECAM, подключенные к выводам 23, 21, 22 ИМС D3, включение SECAM (вывода 27), возможна подрегулировка схемы цветовой синхронизации контуром L18, C88. Возможно, требуется подстройка частоты опорного генератора PAL конденсатором C67.

При искажении цветного изображения производят проверку и при необходимости настройку схемы декодера цветности, входных контуров КВП и PAL, а также контура режекции (см. ниже).

На изображении отсутствует один из основных цветов или экран кинескопа светится одним из основных цветов.

Возможные причины неисправностей:

- на входе ИМС *D5* отсутствует один из цветоразностных сигналов (не будет и зеленого цвета);
 - неисправна микросхема 1D5;
 - неисправны видеоусилители.

Для *отыскания неисправности* на вход телевизора подают сигнал вертикальных цветных полос. При от-

сутствии одного или двух цветов отыскание неисправности начинают с проверки осциллографом наличия цветоразностных сигналов на входе, ИМС *D5* в контрольных точках *XN8*, *XN9* и на ее выводах *17*, *18* (см. рис. 2.4). При отсутствии одного из сигналов проверяют его наличие на выходе декодера и схемы СКЦ, как рассматривалось выше.

Если оба цветоразностных сигнала присутствуют на входе ИМС D5, проверяют наличие сигналов основных цветов на ее выходе: вывод I — сигнал красного, вывод 5 — синего, вывод 3 — зеленого. При отсутствии хотя бы одного из сигналов микросхему ID5 заменяют.

Если сигналы основных цветов на выходе ИМС *1D5* имеются, проверяют их прохождение через соединитель *X11(A3)* к входам оконечных видеоусилителей, далее на их выход (контрольные точки *XN1, XN2, XN3*) и на катоды кинескопа (см. рис. 2.6). При отсутствии сигнала одного или нескольких цветов проверяют элементы соответствующих видеоусилителей.

Если экран кинескопа светится одним из цветов, то проверяют напряжение на соответствующем катоде кинескопа и при заниженном его значении проверяют элементы схемы соответствующего видеоусилителя.

Изображение сигналов SECAM нормальное. Сигналы системы PAL отсутствуют или искажены.

Возможные причины неисправностей:

- неправильно настроен входной контур PAL;
- не согласована линия задержки;
- не работает опорный генератор PAL;
- неисправна микросхема 1D3 (см. рис. 2.4).

Отыскание неисправностей начинают с проверки наличия напряжения включения системы PAL (на выводе 28 ИМС 1D3 должно быть 5,8В) и поступление его на транзистор 1VT8. Далее проверяют цепи транзистора 1VT8 и элементы входного контура на основе катушки 1L25, при необходимости подрегулировывают ее (см. ниже).

Затем проверяют элементы опорного генератора PAL 1C67, 1ZQ6, подстраивают его частоту. Проверяют и подрегулировывают катушки 1L19 и 1L20. При исправных элементах и режимах названных цепей заменяют ИМС 1D3.

Изображение сигналов системы PAL нормальное, сигнал SECAM искажен.

Возможные причины неисправностей:

- неисправен или неправильно настроен контур КВП;
- неисправна схема опознавания цвета;
- неисправна микросхема 1D3.

Отыскание неисправности начинают с проверки наличия напряжения включения SECAM на выводе 27 ИМС 1D3 и его поступления на транзистор 1VT9. Проверяют цепи транзистора 1VT9, элементы контура КВП на основе катушки 1L24, при необходимости подстраивают ее (см. ниже). Далее проверяют элементы контура схемы цветовой синхронизации 1L18, C88, C78, подстраивают его. Затем проверяют элементы контуров дискриминаторов цветоразностных сигналов,

подключенных к выводам 7, 8, 4, 5 ИМС D3 на основе катушек 1L21, L22, подрегулировывают их.

При исправных вышеназванных элементах и режимах заменяют микросхему 1D3.

Регулировка кассеты обработки сигналов (KOC)

Регулировка канала яркости и баланса «белого»

На вход телевизора подают сигнал вертикальных цветных полос. Регулировки «Яркость» и «Контрастность» устанавливают в среднее положение, «Насыщенность» — в минимальное. Переменные резисторы установки размахов сигналов основных цветов 1R162, 1R160, 1R161 — в крайнее левое положение (см. рис. 2.4).

Переменный резистор «Ускоряющее напряжение» на трансформаторе *Т2* (ТДКС) на плате КРП-501(A2) устанавливают в крайнее правое положение (см. рис. 2.7).

Осциллограф с открытым входом подключают поочередно к контрольным точкам 3XN1...3XN3 на плате MBK-501 (A3) и определяют, какой из сигналов (R, G, B) имеет наименьший уровень гашения.

Переменным резистором «Ускоряющее напряжение» устанавливают уровень гашения в выбранном сигнале величиной 150 В. Регулировкой «Яркость» устанавливают уровень «черного» величиной 140 В. Регулировкой «Контрастность» устанавливают суммарный ток лучей кинескопа, равный 350 мкА.

Переменными резисторами установки размахов *R*, *G*, *B 1R162*, *1R160 и 1R161* доводят суммарный ток до 700 мкА, постоянно контролируя баланс «белого». Затем регулировки «Яркость», «Контрастность» и «Насыщенность» устанавливают на максимальное значение. При этом суммарный ток лучей не должен превышать 1 мА.

Регулировку «Насыщенность» устанавливают на минимальное значение и убеждаются в наличии баланса «белого». Регулировками «Яркость» и «Контрастность» устанавливают пониженную яркость изображения (различаются 3—4 градации серой шкалы). Визуально оценивают наличие цветных оттенков серой шкалы и при необходимости подрегулировывают баланс «белого» резисторами 1R162, 1R161, 1R160, добиваясь исчезновения оттенков цвета.

На вход телевизора подают сигнал «Белое поле». Регулировки «Яркость», «Контрастность», «Насыщенность» устанавливают на максимальное значение. Ток лучей кинескопа не должен превышать при этом 1000 мкА.

Настройка контуров режекторных фильтров

Настройку рекомендуется выполнять после настройки схемы декодера.

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» (системы PAL). Устанавливают минимальную насыщенность и номинальную яркость.

Осциллограф подключают к контрольной 3XN1 на плате MBK-501 (A3).

Вращением сердечника катушки *1L27* на плате KOC-501(A1) добиваются минимального размаха сигналов поднесущих частот.

Затем на вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» (системы SECAM) и сердечником катушки 1L26 добиваются минимального размаха поднесущей частоты желтой полосы в синей строке.

Регулировка канала цветности стандарта SECAM

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» стандарта SECAM.

Осциллограф подключают к контрольной точке *1XN7* платы КОС. Регулировкой сердечника катушки *1L24* добиваются выравнивания размахов сигналов поднесущих в пределах 250...500 мВ (см. рис. 2.4).

Вольтметр постоянного тока подключают к контрольной точке *IXN6*. Регулировкой сердечника катушки *IL18* добиваются максимального показания вольтметра 6,5...7,5 В.

Осциллограф подключают к контрольной точке *IXN9*. Включают сигнал «Белое поле». Регулировкой сердечника катушки *IL21* добиваются совмещения уровней сигнала в строках с площадкой. Регулировкой резистора *IR93* добиваются совмещения уровня сигналов двух соседних строк (различие не более 20 мВ).

Осциллограф подключают к контрольной точке *IXN8*. Регулировкой сердечника катушки *IL22* добиваются совмещения уровней сигналов в строках с площадкой.

Далее осциллографом измеряют размах сигнала «R-Y» на контрольной точке IXN9 (должен быть 0,6...1,4 В) и сигнала «B-Y» на IXN8 (0,8...1,6В) при поданном сигнале «Цветные полосы» на вход телевизора.

Регулировка канала цветности стандарта *PAL*

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» стандарта PAL. Осциллограф подключают к контрольной точке *1XN7* и регулировкой сердечника катушки *1L25* добиваются максимального размаха сигналов цветности 100...250 мВ (см. рис. 2.4).

На контрольную точку *1XN5* устанавливают перемычку и регулировкой конденсатора *1C67* добиваются на экране малоподвижного изображения цветных полос.

Осциллограф подключают к контрольной точке *1XN8*. Регулировкой сердечников катушек *1L19*, *1L20* добиваются минимального различия сигналов в соседних строках.

Регулировка схемы радиоканала

1. Регулировка опорного контура синхронного детектора и опорного контура АПЧГ (*1L12*, *1C50*).

На плате КОС переменные резисторы 1(R23, R39, R59, R54) устанавливают в среднее положение (см. рис. 2.3). На вход селектора каналов подают сигнал второго канала частотой 59,25 МГц (без видеозвуковой модуляции). К выходу селектора каналов подключают частотометр. К контакту 14 соединителя X2 подключают вольтметр. Синтезатор телевизора настраивают на принимаемую программу: на частотометре должна быть частота 38,9 МГц. Показание вольтметра 6±1 В (при выключенной АПЧГ перемычкой на контрольной точке 1XN10).

Включают АПЧГ, сняв перемычку с *1XN10*, регулировкой контура *1L12*, *C50* добиваются величины напряжения, как и при отключенной АПЧГ.

2. Установка частоты строк.

На контрольную точку *IXN3* устанавливают перемычку и переменным резистором *IR54* добиваются оптимальной синхронизации изображения. Перемычку с *IXN3* снимают.

3. Проверка работы регулировки фазы.

Поворачивают переменный резистор *IR59*, убеждаются, что изображение смещается в обе стороны относительно центра экрана.

4. Установка напряжения задержки АРУ на селектор каналов.

На вход телевизора подают сигнал величиной 1...3 мВ. Вольтметр подключают к контакту *I* соединителя *X*2. Переменным резистором *IR39* устанавливают максимальное напряжение APУ в пределах 8±0,5 В, а затем его уменьшают на 0,1...0,2 В.

5. Регулировка контура фазового детектора звука.

На вход телевизора подают сигнал системы SECAM со звуковой модуляцией. К контакту 2 соединителя X4 подключают осциллограф. Сердечником катушки 1L7 добиваются максимального размаха синусоиды на экране осциллографа. Резистором 1R23 устанавливают размах синусоиды 840±140 мВ при максимальной громкости (см. рис. 2.3).

Затем на вход телевизора подают сигнал системы PAL со звуковой модуляцией. Сердечником катушки *IL8* добиваются максимального размаха синусоиды. Переменным резистором *IR53* устанавливают минимальный уровень громкости.

6. Центровка изображения по вертикали производится регулировкой переменным резистором *1R15*.

7. Регулировку линейности по вертикали осуществляют переменным резистором *1R10*.

8. Регулировку размаха изображения по вертикали осуществляют переменным резистором *IR17*.

2.3.4. Ремонт и регулировка модуля синтезатора напряжений МСН-501(A1.3)

Перед ремонтом и регулировкой модуля синтезатора напряжений необходимо ознакомиться с описанием его схемы и расположением деталей на плате (см. рис. 2.12).

Признаки неисправностей и их устранение

Отсутствует индикация режима готовности.

Сначала проверяют наличие напряжения 5В на выводе 33 ИМС D2 при включенном выключателе «Сеть» на передней панели телевизора. Если напряжения нет, то проверяют цепь подачи напряжения 5В дежурного режима на контакте 2 соединителя X4 (A12).

Если на выводе 33 ИМС D2 напряжение есть, то проверяют наличие логической «1» (2,4...5В) на выводе 41 ИМС D2 и при его наличии проверяют цепи индикации дежурного режима, исправность элементов VT13, HL1.

При отсутствии напряжения логической «1» на выводе 41 ИМС D2 проверяют монтаж, наличие замыкания вывода 41.

При отсутствии замыкания вывода 41 ИМС D2 микросхему D2 заменяют.

Отсутствует исполнение команд с ПДУ (ПДУ исправен, команды с передней панели телевизора выполняются).

Сначала проверяют наличие импульсов команды на выводе *35* ИМС *D2* при подаче команды с ПДУ.

Если импульсов нет, то проверяют наличие напряжения 5В на выводе 8 ИМС D4. При его отсутствии проверяют цепь питания, элементы R55, C7, а если напряжение есть, то проверяют наличие импульсов команды на выводе 1 ИМС D4, элементы DL1, L1, L2; если они исправны, заменяют микросхему D4.

Если в начале проверки импульсы на выводе 35 ИМС D2 имеются, то проверяют цепь сброса на элементах C2, R13, исправность кварца ZQ1 и наличие напряжения частотой 10 МГц на выводе 31 ИМС D2. При наличии напряжения на выводе 31 ИМС D2 проверяют монтаж, возможное замыкание выводов 13...21 ИМС D2. Если дефектов монтажа нет, то проверяют наличие напряжения 5В на выводе 41 ИМС D2 и при его наличии заменяют микросхему D2.

Отсутствует исполнение команд с передней панели телевизора (с КПУ).

Сначала проверяют исполнение команд с ПДУ. Если команды выполняются, то проверяют сопротивление замкнутого контакта пульта управления, которое должно быть не более 7 кОм. При большей величине сопротивления заменяют контактную систему. Далее проверяют наличие замыканий в ПУ и при их отсутствии заменяют ИМС D2 (см. рис. 2.12).

Если в начале проверки команды с ПДУ не выполняются, то проверяют цепь сброса на элементах C2, R13, исправность кварца ZQ1 и наличие напряжения частотой $10 \, \mathrm{MF}$ ц на выводе $31 \, \mathrm{MMC} \, D2$ и т. д. (см. предыдущую неисправность).

Отсутствует исполнение команд с ПДУ и КПУ.

Сначала проверяют наличие импульсов команды на выводе 35 ИМС D2. При наличии импульсов проверяют цепь сброса на элементах C2, R13, исправность кварца ZQ1 и наличие напряжения частотой 10 МГц на

выводе 31 ИМС D2. Если напряжение имеется, то проверяют отсутствие замыкания выводов 13...21 ИМС D2; и если его нет, то проверяют наличие напряжения 5В на выводе 41 ИМС D2. При наличии напряжения заменяют микросхему D2.

Отсутствует запоминание.

Сначала проверяют наличие напряжения 5В на выводах 1, 8 ИМС D3, выводе 42 ИМС D2. При отсутствии напряжения проверяют цепи его подачи. Если напряжение есть, то проверяют цепь сброса на элементах R38, C8, C2, R13, исправность кварца ZQ1, наличие напряжения частотой 10 МГц на выводе 31 ИМС D2. При его наличии проверяют монтаж на отсутствие замыкания между выводами 13...21 ИМС D2.

Если напряжения на выводе 31 ИМС D2 нет, то проверяют наличие напряжения 5В на выводе 41 ИМС D2; и если оно есть, заменяют ИМС D2.

При исправной цепи сброса проверяют прохождение команд по шине SDA (вывод 5 ИМС D3) и по шине SCL (вывод 6 ИМС D3) при переключении программ. Если команды не проходят, то заменяют ИМС D2, если проходят, то заменяют ИМС D3.

Отсутствует индикация на экране телевизора. Сначала проверяют наличие импульсов на выводах 22...25 ИМС D2 при нажатии на кнопку «Автопоиск».

Если импульсы есть, то проверяют наличие напряжения 5В на выводах 1,20 ИМС D1, и если оно есть проверяют наличие импульсов на выводах 12,14,16. 18 ИМС D1. При отсутствии импульсов заменяют ИМС D1, а если они есть, проверяют наличие обрывов в резисторах R1...R4 или цепи соединителя X7 (A1).

При отсутствии импульсов на выводах 22...25 ИМС D2 проверяют наличие кадрового гасящего импульса обратного хода на выводах 26, 27 ИМС D2, если они есть, то проверяют наличие замыкания выводов 22...25 ИМС D2. Если замыканий нет, ИМС D2 заменяют.

Отсутствует напряжение включения одного из каналов. Сначала проверяют наличие напряжения включения на выводах 7, 8, 10 ИМС D2 (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Величины напряжений на выводах ИМС D2, В

Диа- пазон	Выводы ИМС D2		
	7	8	10
I	Не менее 2,4	Не более 0,1	Не более 0,1
II	Не более 0,1	Не менее 2,4	Не более 0,1
V	Не более 0,1	Не более 0,1	Не менее 2,4

Если напряжение есть, то проверяют цепь неработающего диапазона на транзисторах *VT2...VT7* (см. рис. 2.12).

Если напряжения нет, то проверяют отсутствие замыканий в цепях выводов 7, 8, 10 ИМС D2 и далее заменяют ИМС D2.

Не переключается напряжение на одном из диапазонов.

Сначала проверяют наличие напряжения коммутации на соответствующих выводах 7, 8, 10 ИМС D2 при подаче команд с ПДУ и КПУ. Если напряжение есть, то проверяют цепи и элементы в соответствующем диапазоне на транзисторах VT2...VT7.

Если напряжения нет, то после проверки наличия замыканий выводов 7, 8, 10 ИМС D2 микросхему D2 заменяют.

Отсутствует «захват» станции в режиме «Поиск».

Сначала проверяют напряжение АПЧГ на выводе 9 ИМС *D2* (должно быть 2,5В).

Если напряжения нет, его выставляют элементами контура 1L12, C50 (см. рис. 2.3), а если есть, то проверяют наличие сигнала «СОС» величиной 3, 5...5,0 В на выводе 29 ИМС D2. При наличии напряжения микросхему D2 заменяют.

Не работает режим AV при нажатии на соответствующую кнопку ПДУ.

Сначала проверяют наличие напряжения 2,4...5,0 В на выводе 12 ИМС D2. Если напряжение есть, то устраняют дефекты в цепях транзистора VT8. Если напряжения нет и отсутствуют дефекты монтажа в цепи вывода 12 ИМС D2, то микросхему D2 заменяют.

Не работает реле «Сеть».

Вначале проверяют наличие напряжения величиной не более 0.5B в рабочем режиме на выводе 41 ИМС D2 (индикатор HL1 не светится). Если напряжение есть, то устраняют неисправности в каскаде на транзисторе VT13 и его цепях (см. рис. 2.12).

Если напряжения нет и отсутствуют дефекты монтажа в цепи вывода 41 ИМС D2, то проверяют цепь сброса на элементах C2, R13, исправность кварца ZQ1, наличие напряжения частотой 10 МГц на выводе 31 ИМС D2. Если напряжение есть, то проверяют монтаж в цепях выводов 13...21 ИМС D2 на наличие замыкания. Если напряжения нет, то проверяют наличие напряжения 5В на выводе 41 ИМС D2. При его наличии микросхему D2 заменяют.

Отсутствует напряжение настройки.

Вначале проверяют наличие импульсов на выводе I ИМС D2. Если импульсы есть, то проверяют наличие напряжения 30 В на контакте 10 соединителя X2, и если оно имеется, то устраняют дефекты в цепях каскада на транзисторе VT12, а если нет, то устраняют дефекты в цепи подачи питания.

Если импульсов на выводе I ИМС D2 нет, а монтаж цепи этого вывода не имеет замыканий, то ИМС D2 заменяют.

Отсутствует напряжение регулировки громкости.

Сначала проверяют на выводе 29 ИМС D2 наличие напряжения 2,4...5,0 В сигнала «СОС» при настройке на станцию.

Если напряжение есть, то проверяют наличие сигнала на выводе 2 ИМС D2 и далее элементы R34, VD5, контакт I соединителя X10.

Если напряжения нет, проверяют монтаж цепей вывода 2 ИМС D2 на наличие замыканий и заменяют ИМС D2.

Отсутствует напряжение регулировки яркости (насыщенности, контрастности).

Вначале проверяют наличие импульсов на выводе 3 ИМС D2 и на выводах 4, 5 ИМС D2.

Если импульсов нет, то проверяют монтаж на наличие замыканий в цепях выводов 3, 4, 5 ИМС D2, и если замыканий нет, ИМС D2 заменяют.

Если импульсы есть, то проверяют цепи и элементы: R29, контакт 8 соединителя X10, R33, R28, контакты 6, 7 соединителя X10.

Отсутствует сигнал SECAM на контакте 15 соединителя X10 при нажатии соответствующей кнопки КПУ

Сначала проверяют наличие напряжения сигнала величиной 2,4...5,0 В на выводе 38 ИМС D2.

Если сигнала нет, то проверяют монтаж в цепи вывода 38 ИМС D2 на наличие замыканий и при их отсутствии заменяют ИМС D2.

Если сигнал есть, то проверяют цепи и элементы каскадов на транзисторах VT10, VT11, VD6, контакт 12 соединителя X10, VD7, контакт 15 соединителя X10 (см. рис. 2.12).

Соотношение между уровнями напряжения на выводах ИМС *D2* и рабочим диапазоном приведены в табл. 2.2

Регулировка модуля МСН-501

Проверка и регулировка уровней сигналов R, G, B, FB, B.

Для этого нажимают кнопку «А» панели КПУ и подключают осциллограф поочередно к контактам 3...6 соединителя X7(A1). Устанавливают амплитуду сигналов величиной 1В при помощи подстроечных резисторов 13 (R1...R3). Проверяют амплитуду сигнала F_B , который должен быть примерно таким же, как и сигналы R, G, B.

Регулировка размера *QSD*.

Для этого нажимают кнопку «S», и на экране появится изображение шкал грубой и точной настроек, стандарта и включенного диапазона. С помощью подстроечного резистора 13 R10 устанавливают симметричное относительно середины экрана изображение.

Установка начального уровня АПЧГ.

Для этого включают телевизор при отсутствии принимаемого сигнала на входе. Подстроечным резистором 13 R22 устанавливают на выводе 9 ИМС-D2 (контрольная точка XN3) напряжение АПЧГ величиной 2,5 В.

Глава 3

Телевизор Panasonic TC-2161EE (шасси M14EC)

3.1. Основные технические характеристики

Принимаемые каналы:

УКВ E2—E12 (PAL/SECAM-B, G)

K1—K12 (PAL/SECAM-D)

K₁1—K₁9 (SECAM-K₁)

A2—A13 (NTSC-M)

ДМВ E21—E69 (PAL/SECAM-B, G)

K21—K69 (SECAM-K)

13—57 (PAL-D)

Промежуточная частота:

сигнала изображения — 38 МГц

сигнала звука — 31,5 МГц (D, K, K₁)

32,5 MΓ₄ (B, G) 33,5 MΓ₄ (M)

сигнала цвета — 33,57 МГц (PAL/M — NTSC)

33,6 ΜΓμ (SECAM) 33,75 ΜΓμ (SECAM) 34,42 ΜΓμ (NTSC)

Выходная звуковая мощность — 2,5Вт (макс). Кинескоп A51JKY34X — 54 см по диагонали, 90° отклонение.

Гнезда видео/аудио:

видео вход/выход — 1 В размах, 75 Ом.

аудио вход/выход — около 400 мВ.


Источник питания: переменный ток напряжением 110...240 В, частотой 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: 105Вт (макс), 8 Вт (в режиме ожидания).


3.2. Принципиальная электрическая схема телевизора


Принципиальная электрическая схема телевизора фирмы PANASONIC модели TC-2161EE (шасси M14EC) приведена на с. 41—57.


Радиоэлементы схемы, отмеченные знаком «!», имеют особые характеристики, важные с точки зрения безопасности. Заменять их рекомендуется фирменными изделиями. Основное направление сигнала показано на схеме «жирными» стрелками. Осциллограммы в контрольных точках измерены при подаче на вход телевизора сигнала «Цветные полосы».





3.2.2. Плата М управления, коммутации, преобразования и регулировки сигналов



















3.2.5. Плата V управления, регулировки, индикации























3.3. Регулировка телевизора Panasonic TC-2161EE

(рекомендации фирмы-изготовителя)

Расположение органов регулировки показано на рис. 3.1. Сначала проверяют постоянные напряжения в контрольных точках TPE1...4 (см. 3.2.7). Номинальные значения напряжений приведены в табл. 3.1.

Величины напряжений контрольных точек

Контрольная точка	Величина напряжения, В	
TPE1 (cm. 3.2.7) TPE2 (cm. 3.2.7) TPE3 (cm. 3.2.7) TPE4 (cm. 3.2.7) TPB2 (cm. 3.2.6)	113±2 12±1 16±2 26,5±1,5 12±1	
Штырь 1Е33 (см. 3.2.7)	177±15	




Рис. 3.1. Расположение органов регулировки телевизора PANASONIC TC-2161EE: 1— запуск «красного» (R 369); 2— запуск «синего» (R 371); 3— автоматическая регулировка усиления (R 108); 4— NTSC кадровая синхронизация (R 908); 5— NTSC строчная синхронизация (R 912); 6— переключатель обслуживания (S 601); 7— яркость ((R 312); 8— NTSC размер по вертикали (R 425); 9— размер по вертикали (R 423); 10— кадровая синхронизация (R 506); 11— центровка по горизонтали (R 509); 12— экран; 13— регулятор фокусировки; 14— регулятор слабого синего цвета (R 359); 15— регулятор слабого красного цвета (R 357); 16— регулятор слабого зеленого цвета (R 358)

3.3.1. Контроль и регулировка схемы АПЧ (AFC)

Перед данной проверкой и регулировкой на плате B (см. 3.2.6) соединяют перемычками контрольные точки ТРВ40—ТРВ46, а ТРВ12 — с корпусом. Затем с помощью резистора R (рис. 3.2) устанавливают напряжение смещения АРУ так, чтобы напряжение на контрольной точке (КТ) ТРВ14 составило 3,0±1,0 В.




Рис. 3.2. Цепь регулировки АРУ

Вольтметром переменного тока измеряют напряжение на КТ ТРВ11 и запоминают его значение. Цепь регулировки АРУ (рис. 3.2) отсоединяют. Далее на контакт 10 соединителя «TUNER» (см. 3.2.6) с генератора подают сигнал ПЧИ 38,0 МГц несколько милливольт. С помощью сердечника L104 устанавливают на КТ ТРВ11 величину напряжения, которую запомнили ранее $\pm 0,2$ В. Затем изменяют частоту генератора в пределах ± 100 кГц и убеждаются, что напряжение на КТ ТРВ11 меняется более чем на ± 3 В. Далее нажимают кнопку «SEARCH UP» и поворачивают в сторону диапазона V_H . Резистором R71 (см. 3.2.6) устанавливают на КТ ТРВ11 величину напряжения, которую запоминали ранее — $\pm 0,2$ В.

Микрокомпьютер АПЧ регулируют при поданном сигнале на вход телевизора. Соединяют с корпусом КТ ТРВ10 и ТРЕ10. Вольтметр переменного тока присоединяют к КТ ТРМ13 платы M (см. 3.2.2). Резистором R1235 платы M устанавливают напряжение на КТ ТРМ13 величиной $2,5\pm0,1$ В.

3.3.2. Контроль и регулировка схемы **АРУ ВЧ**

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» с генератора телесигналов. Уровень сигнала 67±2 дБ. К контрольной точке ТРВ12 платы В (см. 3.2.6) присое сициллограф с открытым входом (для регистрация уровня постоянного напряжения).

На пате В (см. 3.2.6) резистор регулировки RF-АРУ (RI верхивают по часовой стрелке до упора. Затем вращают резистор R108 против часовой стремента, когда начинается уменьшение направление КТ ТРВ12. Увеличив уровень сигнала на входе телевизора примерно на 2 дБ, убеждаются в изменении напряжения на КТ ТРВ12.

3.3.3. Контроль высокого напряжения

Уровень высокого напряжения на аноде кинескопа измеряется киловольтметром. Величина высокого напряжения должна находиться в пределах 24,0 (+1,5... –1,3) кВ.

3.3.4. Контроль и регулировка уровня видеосигнала

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы». К контрольной точке TPE24 платы E (см. 3.2.7) подключают осциллограф. При необходимости подстроечным резистором R324 устанавливают размах видеосигнала 450 мВ (рис. 3.3).




Рис. 3.3. Уровень видеосигнала на КТ ТРЕ24

3.3.5. Контроль и регулировка уровня яркости и контрастности

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы», К контрольной точке TPE33 платы E (см. 3.2.7) подключают осциллограф. Регуляторы яркости (S1118) и контрастности (R1330) устанавливают в положение максимума, а регулятор цвета (S1115) — в положение минимума. Размах видеосигнала на КТ TPE33, определяющего контрастность изображения (рис. 3.4), регулируют подстроечным резистором R302 (см. 3.2.7), а яркость — резистором R312.

3.3.6. Контроль и регулировка фазы сигнала цвета системы PAL

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы PAL.

Переключатель систем устанавливают на PAL. Регуляторы контрастности (R1330) и цвета (S1114) уста-




Рис. 3.4. Уровень видеосигнала на КТ ТРЕЗЗ

навливают в положение максимума. Перемычкой соединяют контрольные точки TPE37 и TPE38 платы E (см. 3.2.7). Осциллограф подключают к КТ TPE32 и регулировкой подстроечного конденсатора C617 добиваются появления на экране сигналов синхронизации.

3.3.7. Контроль и регулировка цепи линии задержки (DL) системы PAL

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы PAL. Переключатель систем устанавливают на PAL. Регуляторы контрастности (R1330) и цвета (S1114) устанавливают в положение максимума. Осциллограф подключают к КТ ТРЕ32 (см. 3.2.7) и добиваются на экране изображения сигнала (рис. 3.5).

Подстроечным резистором *R611* (см. 3.2.7) доводят уровень (А) до нуля. Подстроечной катушкой индуктивности *L601* доводят до минимума разницу уровней (В). Затем включают сигнал системы SECAM и устанавливают в соответствующее положение переключатель системы. С помощью резистора *R611* доводят до минимума разницу уровней (В).




Рис. 3.5. Форма сигнала PAL на КТ ТРЕ32

3.3.8. Контроль и регулировка выходного сигнала цветности системы PAL

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы РАL и получают его изображение. Регуляторы контрастности (*R1330*) и цвета (*S1114*) устанавливают в положение максимума. На плате Е (см. 3.2.7) отсоединяют конденсатор *C302*. Осциллограф подключают к КТ ТРЕЗ2 и на экране получают изображение сигнала (рис. 3.6). Резистором *R620* (см. 3.2.7) устанавливают амплитуду сигнала 2,9±0,2В. Затем подключают осциллограф к КТ ТРЕЗ4 и убеждаются, что амплитуда сигнала составляет 4,0 (+7, -0,5) В. После этого конденсатор *C302* присоединяют в исходное состояние.




Рис. 3.6. Уровень сигнала цветности РАL

3.3.9. Контроль настройки и регулировка фильтра «BELL» системы SECAM

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы SECAM и получают его изображение. Регуляторы контрастности (R1330) и цвета (S1114) устанавливают в положение максимума. На плате Е (см. 3.2.7) отсоединяют конденсатор С302 и к КТ ТРЕ32 подключают осциллограф, добиваясь изображения сигнала (рис. 3.7). Регулировкой сердечника катушки индуктивности L653 добиваются наилучшей формы вершины импульсов. После этого конденсатор С302 присоединяют обратно.

3.3.10.Контроль настройки и регулировка контура дискриминатора системы SECAM

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы SECAM и получают его изображение. Осциллограф подключают к КТ ТРЕ47 платы E (см. 3.2.7). На экране осциллографа должно быть изображение сигнала, как на рис. 3.8. При необходимости регулировкой попеременно индуктивности L650 и резистора R650 добиваются положения уровней (A), (B), (C), как на рис. 3.8.




Рис. 3.7. Форма сигнала при настройке фильтра «BELL» системы SECAM




Рис. 3.8. Форма сигнала при настройке дискриминатора системы SECAM

3.3.11. Контроль уровня выходного сигнала цвета системы SECAM

На вход телевизора подают сигнал «Цветные полосы» системы SECAM. Регуляторы яркости (S1118), контрастности (R1330) и цвета (S1114) устанавливают в положение максимума. На плате Е отсоединяют конденсатор C302 (см. 3.2.7). К контрольной точке TPE32 (см. 3.2.7) подключают осциллограф и убеждаются, что сигнал имеет амплитуду 2,6±0,6В (рис. 3.9). После этого конденсатор C302 присоединяют обратно.

3.3.12. Регулировка чистоты цвета

На вход телевизора подают сигнал черно-белого изображения (белое поле или полосы). Регуляторы яркости и контрастности устанавливают в положение максимума. После прогрева телевизора в течение 15 минут наружной петлей размагничивания полностью размагничивают кинескоп. На плате кинескопа Y (см. 3:2.8) подстроечные резисторы красного (R357) и синего (R359) цветов устанавливают в положение мини-




Рис. 3.9. Уровень сигнала цвета системы SECAM

мума, а зеленого цвета (*R358*) — в положение максимума. Ослабляют зажимный винт отклоняющей системы (рис. 3.10) и перемещают ее к магнитами регулировки чистоты цвета. Регулировкой магнитами чистоты цвета добиваются получения зеленого поля в центре экрана. Затем медленно перемещают отклоняющую систему обратно в сторону экрана кинескопа до получения равномерного зеленого поля на нем. Регулировкой резисторов красного (*R357*) и синего (*R359*) цветов добиваются равномерного белого поля на экране кинескопа. После этого затягивают зажимный винт отклоняющей системы.

3.3.13. Регулировка сведения лучей

На вход телевизора подают сигнал «Сетчатое поле». Регулятор контрастности устанавливают в положение максимума, а регулятором яркости добиваются наиболее четкого изображения. Перемещая ушки колец магнитов электростатического сведения лучей «красного» (К) и «синего» (С) друг относительно друга (рис. 3.11), совмещают красную и синюю вертикальные линии в центре экрана. Поворачивая вместе одновременно кольца магнитов сведения К-С, совмещают красную и синюю горизонтальные линии (рис. 3.11) посередине экрана.

Красные, синие с зелеными (3) линиями в середине экрана совмещают, поворачивая кольцо соответствующего магнита (К-С)-З (рис. 3.10). Для регулировки динамического сведения лучей по краям экрана снимают клинья фиксации отклоняющей системы (рис. 3.12) и слегка наклоняют ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях (рис. 3.13) до получения хорошего совмещения лучей.

После регулировки фиксируют отклоняющую систему путем установки клиньев. Сначала устанавливают клин A, а затем на 120° друг относительно друга клинья B и C (рис. 3.12).

При необходимости подрегулировывают чистоту цвета.




Рис. 3.10. Расположение элементов регулировки чистоты цвета и сведения лучей на горловине кинескопа: 1 — отклоняющая система; 2 — магниты электростатического сведения красного и синего лучей; 3 — магниты регулировки чистоты цвета; 4 — магниты электростатического сведения красного, синего и зеленого лучей (K, C-3); 5 — зажим магнитов

3.3.14. Регулировка баланса «белого»

На вход телевизора подают сигнал черно-белого изображения.

Регулятор контрастности (R1330) устанавливают в




Рис. 3.11. Регулировка электростатического сведения красного и синего лучей: 1 — поворачивать магнитные ушки раздельно; 2 — поворачивать совместно оба магнитных кольца

положение максимума; регуляторы цвета (S1115) и «SCREEN» экрана (на ТВС) — в положение минимума; регуляторы запуск «красного» (R369) и «синего» (R371) — в среднее положение.

Регуляторы слабого «красного» (*R357*), «зеленого» (*R358*) и «синего» (*R359*) сначала поворачивают против часовой стрелки до упора, а затем обратно на 45°.

Рабочий переключатель на плате E (см. 3.2.7) устанавливают в положение «SERVICE». К коллектору транзистора Q352 подключают осциллограф с откры-




Рис. 3.12. Расположение клиньев фиксации отклоняющей системы




Рис. 3.13. Электродинамическое сведение лучей

тым входом для измерения постоянного напряжения. Основным и вспомогательным регулятором яркости (плата E) добиваются величины напряжения на коллекторе транзистора Q352, равной 150В. Медленно вращают регулятор экрана (на строчнике FBT) по часовой стрелке до момента, когда один из лучей (красный, синий или зеленый) появится на экране кинескопа. Появление двух других недостающих цветов получают путем вращения по часовой стрелке двух соответствующих регуляторов (R357...R359), в результате че-

го на экране станет белая горизонтальная линия (полоса). После регулировки рабочий переключатель устанавливают в исходное положение.

Для проверки баланса «белого» подают сигнал «Белое поле» и при появлении цветных оттенков подрегулировывают регуляторами запуска. Затем подают сигнал черно-белого изображения, который должен быть без цветных оттенков. В противном случае подрегулировывают регуляторами слабого цвета и запуска.

Содержание

Глава 1.	Методы отыскания неисправностей в телевизорах
	Общие сведения
	1.2. Измерение параметров сигнала
	1.3. Метод замены
	1.4. Метод исключения
	1.5. Метод сравнения
	1.6. Измерение режимов
Глава 2.	Телевизор пятого поколения «Горизонт-51 CTV-510»
1 Лава 2.	Общие сведения
	2.1. Принцип работы телевизора
	2.2. Принципиальная электрическая схема телевизора «Горизонт-51 CTV-510»
	2.2.1. Кассета обработки сигналов КОС-501 (A1)
	Схема УПЧИ10
	Схема АРУ
	Схема АПЧГ
	Схема УПЧЗ
	Схема декодера цветности 12 Схема опознавания и цветовой синхронизации 14
	Схема режекции полосовых фильтров
	Канал яркости и матрицирования
	Схема коррекции сигналов цветности (СКЦ)
	Схема регулировки яркости, контрастности и насыщенности
	Схема ограничения тока лучей (ОТЛ)
	Модуль устройства согласования МУС-501 (А1.2)
	2.2.2. Модуль видеоусилителей кинескопа MBK-501 (A3)
	2.2.3. Схема автоматической регулировки баланса «белого» по уровню «черного» (АББ)
	Питание модулятора кинескопа
	2.2.5. Схема разверток и питания КРП-501 (A2)
	Канал синхронизации
	Предварительный и выходной каскады строчной развертки
	Коррекция геометрических искажений растра
	Схема кадровой развертки
	Импульсный источник питания
	2.2.6. Блок питания дежурного режима БПД-45 (A12) и плата коммутации сети ПКС-1 (A12.1)
	2.2.8. Система дистанционного управления телевизором (СДУ)
	Пульт дистанционного управления ПДУ-5 (А14)
	Модуль синтезатора напряжений МСН-501 (А13)
	2.3. Ремонт и регулировка блоков и модулей телевизора «Горизоит-51 CTV-510»
	2.3.1. Ремонт и регулировка схемы источника питания
	2.3.2. Ремонт и регулировка схемы разверток кассеты КРП-501 (A2)
	2.3.3. Ремонт и регулировка схем кассеты обработки сигналов и выходных видеоусилителей
	2.5.4. гемонт и регулировка модуля синтезатора напряжении мест-501 (АТ.5)
Глава 3.	Телевизор Panasonic TC-2161EE (шасси M14EC)
	3.1. Основные технические характеристики
	3.2. Принципиальная электрическая схема телевизора
	3.2.1. Передатчик дистанционного управления
	3.2.2. Плата М управления, коммутации, преобразования и регулировки сигналов
	3.2.4. Плата Q управления
	3.2.5. Плата V управления, регулировки, индикации
	3.2.6. Плата В каскадов высокой, промежуточной и видеочастот, схем АРУ, АПЧГ и звука
	3.2.7. Плата Е каналов цветности PAL, SÉCAM, NTSC, схемы питания и разверток
	3.2.8. Плата Ү выходных видеоусилителей
	3.3. Регулировка телевизора Panasonic TC-2161EE
	3.3.1. Контроль и регулировка схемы АПЧ (AFC)
	3.3.2. Контроль и регулировка схемы АРУ ВЧ
	3.3.4. Контроль и регулировка уровня видеосигнала
	3.3.5. Контроль и регулировка уровня яркости и контрастности
	3.3.6. Контроль и регулировка фазы сигнала цвета системы PAL
	3.3.7. Контроль и регулировка цепи линии задержки (DL) системы PAL
	3.3.8. Контроль и регулировка выходного сигнала цветности системы PAL
	3.3.9. Контроль настройки и регулировка фильтра «BELL» системы SECAM
	3.3.10. Контроль настройки и регулировка контура дискриминатора системы SECAM
	3.3.11. Контроль уровня выходного сигнала цвета системы SECAM
	3.3.12. Регулировка чнстоты цвета
	3.3.14. Регулировка баланса «белого»